

SMP55 User Manual

Operating Instructions

Digital Thermostat



English	Operating Instructions of Digital Thermostat	(Page: - 1 -)
Deutsch	Betriebsanweisungen für den Digitalthermostat	(Seite: - 13 -)
Italiano	Istruzioni d'uso del termostato digitale	(Pagina: - 28 -)
Español	Instrucciones de uso del termóstato digital	(Página: - 43 -)
Français	Instructions d'utilisation du thermostat numérique	(Page : - 58 -)
Русский	Инструкции по эксплуатации цифрового термостата	(Стр: - 73 -)



Index

1.	MA	IN VIEW	
2.	KEY	/S	
3.	PAF	AMETERS	4
5.	THI	ERMOSTAT MENUS	5
	5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.	PROGRAMMING MENU FOLDERS TREE Status / Setpoint menu Programming menu Entering a password to access to Installation level "Level 1" Changing of Setpoint mode (Differential thermostat option)	
6.	ERI	RORS TABLE	9
7.	MA	NUAL RESET OF FLOW SWITCH ALARM ER01	10
8.	MU	LTI ALARM FUNCTION (ONLY WHEN ACP OPTION IS INSTALLED)	10
9.	HO	F-GAS REGULATION (ONLY WITH INSTALLED OPTION)	11
	9.1. 9.2.	HOT-GAS WITH FIXED SETPOINT HOT-GAS WITH DIFFERENTIAL SETPOINT (AMBIENT TRACKING)	11 11
10	. CO	OLING (WITHOUT HOT-GAS)	12
	10.1. 10.2.	Cooling with Fixed Setpoint Cooling with Differential Setpoint (Ambient tracking)	



1. Main view

In main view, the target display shows the value measured by the thermoregulation probe.



Following table explains the meaning associated to LEDs.



lcon	Description	ON
\wedge	Alarm	At least one alarm is active
*	Heating	Hot-Gas or Heater is active
*	Cooling	Compressor is active
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	°C	With temperature value displayed
Ŷ	bar	With pressure value displayed
1	Led #1	Pump is active
2	Led #2	Compressor is active
3	Led #3	Fan is active
4	Led #4	Hot-Gas or Heater is active
5	Led #5	OK Level
6	Led #6	n/a
7	Led #7	n/a

2. Keys

key	Description press and release
UP	Increase a value Go to next label
DOWN	Decrease a value Go to previous label
esc	Exit without saving new settings Go back to previous level
set	Confirm value / exit and save new settings Move to next level (open folder, subfolder, parameter, value) Open state/set Menu
Prg (press together F2+F4)	Access programming Menu



3. Parameters

							EB Water+Glyco	bl	EB OIL	
To enter	Main Folder.	Sub-folder	PARAMETER	DESCRIPTION	LEVEL	<i>U.M</i> .	RANGE MIN - MAX	DEFAULT	RANGE MIN - MAX	DEFAULT
	ヹセ		St1	SET-POINT for Fixed Setpoint mode	-	°C	1035	22	2035	26
ton	IS		St1d	SET-POINT for Ambient tracking temperature mode	-	°C	-5+5	0	-5+5	0
buti	At		rMAJ	Major release of application	-	-	-	-	-	-
set"	st.		rMin	Minor release of application	-	-	-	-	-	-
", <i>SS</i> Ə.	EMt		EMty	Diagnostic for service	-	-	-	-	-	-
JL	AL	I	- (see Error table)	All active alarms are showed	-	-	-	-	-	-
			St1	SET-POINT for Fixed Setpoint mode	-	°C	1035	22	2035	26
			St1d	SET-POINT for Ambient tracking temperature mode	-	°C	-5+5	0	-5+5	0
5			dF1	Compressor's relay hysteresis	1	°C	36	3	36	3
ú			dF2	HotGas relay hysteresis	1	°C	01	0	01	0
+″se	ч	COnF	StAH	Higher Alarm. Value of temperature (absolute) the passing of which upwards results in the activation of the alarm signal.	1	°C	3080	40	3080	40
esc"	PA		StAL	Lower Alarm. Value of temperature (absolute) which, when exceeded downwards, triggers the activation of the alarm signal.	1	°C	-2020	5	-2020	15
Ľ Ľ			LrD	Minimum Temperature range for differential control	1	°C	10HrD	10	20HrD	20
"Prg" (' butt			HrD	Maximum Temperature range for differential control	1	°C	LrD35	35	LrD35	35
		OPt	td	Mode of Unit with Ambient tracking temperature OFF (0)= FixedSetpoint (unit works with "St1" SetPoint) ON (1)= DifferentialSetpoint (unit works with "St1d" SetPoint)	1	Flag	OFF/ON (0/1)	0FF (0)	OFF/ON (0/1)	OFF (0)
Press	PASS	I		(installation Level) Level 1 access	-	-	0255	27	0255	27



4. Thermostat Menus

4.1. Programming Menu Folders tree





4.2. Status / Setpoint menu

(SEt, StAt, AL folders)

Status	menu
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$F_{1} eli_{k} ell \qquad free \qquad F_{2} \\ f_{5} 5EE \\ F_{3} (1 \ (2 \ (3 \ (4 \ (5 \ (6 \ (7 \ (5 \ (7 \ (5 \ (5 \ (7 \ (5 \ (5$
In main view, press the set key to access the Status / Setpoint menu.	First folder "SEt" appears (Use the UP and DOWN keys to scroll the other folders until you find the label required). folders are (SEt, StAt, AL)
$F_{5} = F_{7g}$ $F_{7g} = F_{7g}$	F1 elitzell free F2 F5 C C esc F3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ F4
Press set key again to view parameters of SEt menu, 1 st parameter St1 will be showed	Press set key again to view the value of selected parameter. To modify this value Press the "up" and "down" keys. Press the set key once you have entered the required value.* Press the esc key to exit this display and go back to the previous level. *N.B. pressing the set key will confirm the value entered; Pressing the esc key will take you back to the previous level without saving the value entered.



4.3. Programming menu

(PAr/COnF and PAr/OPt folder)

Programn	ning menu			
F1 elit.eli F1 elit.eli F3 1 2 3 4 5 6 7 F2 F3 1 2 3 4 5 6 7 F4	$F_{1} eli free \qquad F_{2} \\ F_{5} \\ F_{7} \\$			
In main view, press Prg to access the programming menu.	Label PAr appears Press set key again to view parameters' folders			
$F_{1} eli_{\ell} eli_{\ell} eli_{\ell} eli_{\ell} eli_{\ell} free F_{2} esc$ $F_{5} F_{3} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$	$F_{1} \text{elited if free} \\ F_{2} F_{3} f_{2} f_{3} $			
1 st folder is COnF. Press set again to view 1 st parameter of the folder (Use the UP and DOWN keys to scroll the other labels until you find the label required). COnF and OPt subfolders are available.	1 st parameter is St1 (Use the UP and DOWN keys to scroll the other labels until you find the label required).			
$F_{1} eli_{k} \cdot ell \qquad free \\ F_{2} F_{3} free \\ F_{3} free \\ F_{3} free \\ F_{4} F_{5} free \\ F_{4} F$	F1 elit.~elit free F2 F5 F3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ F4			
Press set to view St1 value	St1 value will be showed			

Note: to see parameters of "Level 1" insert the password (see paragraph Entering a password to access to Installation level "Level 1")



The information described below are useful for the user staff. The faults that require the intervention of a refrigeration engineer must be carried out only by specialized staff. Follow all electrical legislation when working on the unit based on valid laws of the countries were the unit is placed.

4.4. Entering a password to access to Installation level "Level

To view parameters visible for the given password, open folder PASS (press esc and set together [esc+set] from the main display and search the folder "PASS" using the up/down keys) and set the PASS value (27).



4.5. Changing of Setpoint mode (Differential thermostat option)

Instructions are provided below on how to change from Differential to Fix SetPoint function of SMP55.



WARNING: Turn off and then on again whenever you change the configuration parameters to prevent malfunctioning on configuration and / or ongoing timings.

Note: To change the setpoint please refer to chapter Status / Setpoint menu



5. Errors table

Label	Description	Reset	Common		Stops		Type of
			alarm	Comp.	Fan	Pump	LIIO
Err	Global Alarm	/*	Open	/*	/*	/*	/*
Er07	Water Temperature Probe Fault	Automatic (after replacing/repairing of the probe)	Open	OFF	OFF	-	Alarm
Er08	External temperature probe fault ¹	Automatic (after replacing/repairing of the probe)	Open	OFF	OFF	-	Alarm
Er19	Refrigerant Pressure Sensor Fault ¹	Automatic (after replacing / repairing of the sensor)	Open	OFF	OFF	-	Alarm

* depends on the problem

Error Messages table (only with Error Messages Option installed)

Label	Description	Reset	Common		ŭ	sdo		Type of
			alalli	Comp.	Fan	Pump	Heater	
	Flow alarm ^{1,2}	AUTO (after flow replace) ²	Open	-	-			Warning
EIUI	Flow alarm ^{1,3}	Manual (press "esc" for 5s to reset) ³	Open	OFF	OFF	OFF		Alarm
Er02	Refrigerant High pressure alarm	MANUAL (High Pressure Switch)	Open	OFF	OFF			Alarm
Er03	Refrigerant Low pressure alarm	AUTO (Low Pressure Switch)	Open	OFF	OFF			Alarm
Er04	Compressor fault	MANUAL (Circuit Breaker)	Open	OFF	OFF	ı	ı	Alarm
Er05	Fan fault	MANUAL (Circuit Breaker) or Automatic (Thermal Protection contact inside Fan)	Open	OFF	OFF		ı	Alarm
Er06	Pump fault ¹	MANUAL (Circuit Breaker)	Open	OFF	OFF	OFF	I	Alarm
Er07	Water temperature probe fault	AUTO (after replacing/repairing of the probe)	Open	OFF	OFF	ı	ı	Alarm
Er08	External temperature probe fault ¹	AUTO (after replacing/repairing of the probe)	Open	OFF	OFF			Alarm
Er09	Antifreeze alarm ^{1,4}	AUTO (after increase of the temperature ⊳antifreeze set)	Open	OFF	OFF	ı	ı	Alarm
Er10	Antifreeze probe fault ¹	AUTO (after replacing/repairing of the probe)	Open	OFF	OFF	ı	ı	Alarm
Er11	Fluid min Temperature alarm ¹	AUTO (after increase of the temperature t>5°C) OL(t>15°C)	Open	ı	ı	ı	ı	Warning
Er12	Fluid max Temperature alarm ¹	AUTO (after temperature drops t<40°C)	Open	-	-		ı	Warning
Er13	Tank Min level alarm ¹	AUTO (after refill of the tank)	Open	OFF	OFF	OFF		Alarm
Er14	Tank Min level pre- alarm ¹	AUTO (after refill of the tank)	Open		ı	ı	ı	Warning
Er15	Heater fault ¹	MANUAL (Circuit Breaker)	Open	ı			OFF	Alarm
Er16	Air-filter Clogged alarm ¹	AUTO (after cleaning of the air filter)				ı	ı	Visual Warning
Er17	Fluid-Filter Clogged ¹	Automatic (after replacing of the oil filter)	ı	ı	ı	ı	ı	Visual Warning
Er18	Hydro Low Pressure Alarm ¹	Automatic (after replacing of pressure)	Open	-	-	ı	ı	Warning
Er19	Refrigerant Pressure Sensor Fault ¹	Automatic (after replacing / repairing of the sensor)	Open	OFF	OFF	T	ı	Alarm

¹ showed only with option installed

 2 without OD (outdoor) and SAF (superior antifreeze)

 3 with option OD (outdoor) of SAF (superior antifreeze)

 4 at first start with ambient temperature below $5^\circ C$ the alarm will be showed



6. Manual Reset of Flow switch alarm Er01

Instructions are provided below on how to restart the unit operation after the intervention of flow alarm "Er01".



7. Multi Alarm Function (only when ACP Option is installed)

Following alarms have a separated contact to on the additional connector X4 Note: when the alarm is active the contact is opened.

		Connector X4 Pin	Description of Alarm	Error Code	Multiple Alarms on EB 30-60 ²	Multiple Alarms on EB 75-400 ²
ſ		1	Common Wire	-	-	-
	<u> </u>	2	Global Alarm	Err ³	Х	Х
	<u> </u>	3	High Pressure Alarm	Er02	Х	Х
	/_	4	Motors fault (Compressor; Fan; Pump)	Er04; Er05; Er06	X	Х
	<u> </u>	5	Flow Alarm ¹	Er01	Х	Х
	\sim	6	Antifreeze Alarm	Er09		Х
	<u> </u>	7	Temperature Min Alarm ¹	Er11		Х
	<u> </u>	8	Temperature Max Alarm ¹	Er12		Х
	<u> </u>	9	Min level Alarm ¹	Er13		Х
	<u> </u>	10	Low Pressure Alarm	Er03		Х
		-	Water Temperature Probe Fault	Er07		
		-	Ext Temperature Probe Fault	Er08		
		-	Antifreeze Probe Fault	Er10		
		-	Air Filter Clogged Alarm	Er16		
		-	Fluid Filter Clogged	Er17		
		-	Pressure Gauge Alarm	Er18		
		-	Pressure Sensor Fault	Er19		

¹ present only with option installed

³ showed only without EM (error messages option) otherwise will be shower the corresponding error message

 $^{^{2}\,\}mathrm{all}$ alarms not checked in coloumns will be included in the global alarm



8. Hot-Gas Regulation (only with installed option) 8.1. Hot-Gas with Fixed Setpoint

The regulator gets the temperature measure from the thermoregulation probe; the setpoint is $22^{\circ}C \pm 0.5^{\circ}C$ for Water+Glycol units and $26^{\circ}C \pm 0.5^{\circ}C$ for OIL units.

Control action is proportional to the error and it reaches saturation (100%) when the temperature is less than the setpoint minus the (param. Df1 "<u>Hysteresis</u>") divided by 2.

The Compressor Setpoint will be WS2 = WS1 - 1°C with Hysteresis 3°C (\pm 1,5°C)

Fan is ON only when compressor is ON



8.2. Hot-Gas with Differential Setpoint (Ambient tracking)

The regulator gets the temperature measure from the thermoregulation probe; the setpoint is Ambient Temperature $\pm 0.5^{\circ}$ C.

If the ambient temperature is out of working setpoint range the working setpoint will assume the maximum value (if the ambient temperature is greater) or the minimum value (if the ambient temperature is less).

Control action is proportional to the error and it reaches saturation (100%) when the temperature is less than the setpoint minus the (param. Df1 "<u>Hysteresys</u>") divided by 2.

The Compressor Setpoint will be WS2 = WS1 - 1°C with Hysteresys 3°C (\pm 1,5°C)

Fan is ON only when compressor is ON



¹ read only parameter

² to change the mode of setpoint (differential; fixed) please refer to "Changing of Setpoint mode" chapter



9. Cooling (without Hot-Gas) 9.1. Cooling with Fixed Setpoint

The regulator gets the temperature measure from the thermoregulation probe; the setpoint is $22^{\circ}C \pm 1,5^{\circ}C$ for Water+Glycol units and $26^{\circ}C \pm 1,5^{\circ}C$ for OIL units.

Control action is proportional to the error and it reaches saturation (100%) when the temperature is greater than the setpoint plus the (param. Df1 "<u>Hysteresys</u>") divided by 2.

Fan is ON only when compressor is ON



9.2. Cooling with Differential Setpoint (Ambient tracking)

The regulator gets the temperature measure from the thermoregulation probe; the setpoint is Ambient Temperature $\pm 1,5^{\circ}C$.

If the ambient temperature is out of working setpoint range the working setpoint will assume the maximum value (if the ambient temperature is greater) or the minimum value (if the ambient temperature is less).

Control action is proportional to the error and it reaches saturation (100%) when the temperature is greater than the setpoint plus the (param. Df1 "<u>Hysteresis</u>") divided by 2.

Fan is ON only when compressor is ON

Differential Setpoir	Differential Setpoint Settings with TD option installed ("td" = 1 or ON) ²						
Туре	Parameter	Factory Setting [°C]	Range of Setting [°C]				
ED Water Clused	St1d	0	-5 - +5				
ED water+Giycol	$WS1^1$	/	11,5 - 35				
ED OI	St1d	0	-5 - +5				
ED UI	$WS1^1$	/	21,5 - 35				
All EB	Df1	3	3-6				



¹ read only parameter

² to change the mode of setpoint (differential; fixed) please refer to "<u>Changing of Setpoint mode</u>" chapter



SMP55 Betriebshandbuch

Betriebsanweisungen

Digitalthermostat





Inhaltsverzeichnis

1.	HA	UPTBILDSCHIRMSEITE	15
2.	TAS	STEN	15
3.	PAI	RAMETER	16
4.	TH	ERMOSTATMENÜ	17
	4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.	Struktur der Directories des Programmier-Menüs Status-/Einstell-Menü Programmier-Menü Eingabe eines Passwortes für den Zugriff auf die Installationsebene "Ebene 1" Änderung des Set-Point-Modus (Option Differentialthermostat)	17 18 19 20 20
5.	FEI	ILERTABELLE	21
6.	MA	NUELLES RESET VON ALARM ER01 DES FLUSSWÄCHTERS	23
7.	FUI	NKTION MULTI-ALARM (NUR BEI EINGEBAUTER OPTION ACP)	23
8.	EIN	STELLUNG WARMES GAS (NUR BEI EINGEBAUTER OPTION)	24
	8.1. 8.2.	Warmes Gas mit festem Set-Point Warmes Gas mit Differential-Set-Point (Verfolgen der Umgebungstemperatur)	24
9.	KÜ	HLEN (OHNE WARMES GAS)	26
	9.1. 9.2.	Kühlen mit festem Set-Point Kühlen mit Differential-Set-Point (Verfolgen der Umgebungstemperatur)	26



1. Hauptbildschirmseite Auf der Hauptbildschirmseite wird der von der Wärmeregulierungssonde erfasste Wert angezeigt.



Aus der nachstehenden Tabelle ist die Bedeutung der einzelnen LEDs zu ersehen.



Symbol	Beschreibung	eingeschaltet (ON)
\wedge	Alarm	Mindestens ein Alarm ist aktiviert
*	Heizen	Gas warm oder Erhitzer aktiviert
*	Kühlen	Der Kompressor ist aktiviert
I	°C	Mit Anzeige des Temperaturwertes
Ŷ	bar	Mit Anzeige des Druckwertes
1	Led Nr. 1	Die Pumpe ist aktiviert
0	Led Nr. 2	Der Kompressor ist aktiviert
3	Led Nr. 3	Der Lüfter ist aktiviert
4	Led Nr. 4	Gas warm oder Erhitzer aktiviert
5	Led Nr. 5	Stand OK
6	Led Nr. 6	nicht anwendbar
7	Led Nr. 7	nicht anwendbar

2. Tasten

Taste	Beschreibung
	Drücken und loslassen, um:
	einen Wert zu erhöhen
FIEIINACH OBEN	zur nächsten Angabe überzugehen
	einen Wert zu vermindern
FIEIINACH UNTEN	zur vorhergehenden Angabe zurückzukehren
	die Seite zu verlassen, ohne die neuen Einstellungen zu
ESC	speichern
	auf die vorhergehende Ebene zurückzukehren
	den Wert zu bestätigen/die Seite zu verlassen und dabei die
	neuen Einstellungen zu speichern
SET	auf die nächste Ebene zu gelangen (eine Directory,
	Subdirectory, einen Parameter, einen Wert öffnen)
	das Status-/Einstellungs-Menü zu öffnen
Prg (F2+F4 gleichzeitig drücken)	auf das Programmiermenü zuzugreifen



3. Parameter

							EB Wasser-	+Glykol	EB ÖL	
Zugriff auf	Haupt direct ory.	Subdirectory	PARAMETER	BESCHREIBUNG	EBENE	M.E.	INTERVALL MIN - MAX	DEFAULT- WERT	INTERVALL MIN - MAX	DEFAULT- WERT
	ヹセ	-	St1	SET-POINT (eingestellter Wert) für den Modus Fester Set-Point	-	°C	1035	22	2035	26
ken	SI	•	St1d	SET-POINT für den Modus mit Verfolgen der Umgebungstemperatur	-	°C	-5+5	0	-5+5	0
drüc	At		rMAJ	Major Release Anwendungs	-	-	-	-	-	-
set"	St		rMin	Minor Release der Anwendung	-	-	-	-	-	-
aste "	EMt		EMty	Diagnose für den Service	-	-	-	-	-	-
Т	AL	-	- (siehe Tabelle Fehler)	Es werden alle aktivierten Alarme angezeigt	-	-	-	-	-	-
			St1	SET-POINT für den Modus Fester Set-Point	-	°C	1035	22	2035	26
			St1d	SET-POINT für den Modus mit Verfolgen der Umgebungstemperatur	-	°C	-5+5	0	-5+5	0
			dF1	Eingriffsdifferential Kompressor-Relais	1	°C	36	3	36	3
Ľ.			dF2	Eingriffsdifferential HotGas-Relais	1	°C	01	0	01	0
r″set		OnF	Stah	Higher Alarm. Alarm Höchstwert. Temperaturwert (als absoluter Wert), bei dessen Überschreiten nach oben die Aktivierung der Alarmmeldung erfolgt.	1	°C	3080	40	3080	40
+" <i>DS</i> ē	PAI	0	StAL	Lower Alarm. Alarm Niedrigstwert. Temperaturwert (als absoluter Wert), bei dessen Überschreiten nach unten die Aktivierung der Alarmmeldung erfolgt.	1	°C	-2020	5	-2020	15
("	Ŧ		LrD	Mindestwert des Temperaturintervalls für die Differentialkontrolle.	1	°C	10HrD	10	20 HrD	20
ken			HrD	Höchstwert des Temperaturintervalls für die Differentialkontrolle.	1	°C	LrD35	35	LrD 35	35
ı" drüci		OPt	td	Betriebsmodus mit Verfolgen der Umgebungstemperatur OFF (0)= Fester Set-Point (die Einheit funktioniert mit dem Set- Point "St1") ON (1)= Differential-Set-Point (die Einheit funktioniert mit dem Set-Point "St1d")	1	Flag	OFF/ON (0/1)	0FF (0)	OFF/ON (0/1)	OFF (0)
5 <i>x4</i> "	PASS	I		(Installationsebene) Zugriff auf Ebene 1	-	-	0255	27	0255	27



4. Thermostatmenü

4.1. Struktur der Directories des Programmier-Menüs





4.2. Status-/Einstell-Menü

(Directories SEt, StAt, AL)

			Statu	ıs-Menü			
F1	નાં ⊾⁄ના	**************************************	F2 esc Prg	F1	elir⁄ell	565	e F2 esc Prg
F3	10	34560	F4	F3	120	34567	F4
Auf der Ha für den Zu drücken.	auptbild Igriff au	dschirmseite d If das Status-/	ie Taste "Set' Einstell-Meni	Als erstes den Pfeile die andere gewünsch Directorie	erscheir n NACH en Direct ite Angat s sind (S	nt die Director OBEN und N ories anfahrer be gefunden is Et, StAt, AL)	y "SEt" (mit ACH UNTEN n, bis die st). Die
F1	eli.~eli (1 (2)	56 1 34560	F2 esc Prg Set	F1 F5 F3	elir~ell 1 2 3	free 18 ℃ 18000	F2 esc Prg set
Erneut die	e Taste	"Set" zur Anze	eige der	Erneut die	e Taste "S	Set" zur Anzeig	ge des
Paramete erscheint	r von M der Pa	1enü SEt drücl rameter St1	ken; als erste	s Wertes de Um diesen oben" bzw Eingabe c "Set" einm Seite und Ebene "Es *Zur Beachtu eingegebene erfolgt die Rü Speicherung	es gewäh Wert zu ä . "nach un les gefor nal drücke Rückkeh sc" drück mg: Durch D Wert bestä ickkehr auf des eingege	Iten Paramete indern, die Pfei iten" drücken. I derten Wertes en. Zum Verla nr zur vorherge en. Drücken der Taste tigt; durch Drücker die vorhergehende ebenen Wertes.	ers drücken. ile "nach Nach s* die Taste issen dieser ehenden "Set" wird der n der Taste "Esc" e Ebene ohne



4.3. Programmier-Menü

(Directory PAr/COnF und PAr/OPt)

Program	nier-Menü
F1 eliu-eli free F2 F5 3 5.8 °C F7 F3 1 2 3 4 5 6 7 F4	$F_{1} eli free \\ F_{5} F_{7} F_{7} $
Für den Zugriff auf das Programmier-Menü auf der Hauptbildschirmseite Prg drücken.	Es erscheint die Angabe PAr. Erneut die Taste "Set" zur Anzeige der Parameter-Directories drücken.
$F_{1} eli eli eli free F_{2} esc$ $F_{5} F_{3} 0 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \qquad F_{4}$	$F_{1} \text{elited if free} \\ F_{5} 5 1 \\ F_{7} F_{7} F_{7} \\ F_{7} F_{7} F_{7} \\ F_{7} F_{7$
Die erste Directory ist COnF. Erneut die Taste "Set" zur Anzeige des 1. Parameters der Directory drücken. (Mit den Pfeilen NACH OBEN und NACH UNTEN die anderen Angaben bis zur gewünschten anfahren). Zur Verfügung stehen die Unter-Directories COnF und OPt.	Der erste Parameter ist St1 (Mit den Pfeilen NACH OBEN und NACH UNTEN die anderen Angaben bis zur gewünschten anfahren).
$F_{F_{1}} = eli eli eli free$ $F_{2} = esc$ $F_{5} = 5 = 1$ $F_{7g} = esc$ $F_{$	F1 eli⊾∞ell free F2 F5 c esc F5 c F2 F5 c F2 F6 c F2 F7 esc F7 e
Taste "Set" zur Anzeige des Wertes St1 drücken.	Wert St1 wird angezeigt.

Zur Beachtung: Zur Anzeige der Parameter von "Ebene 1" das Passwort eingeben (siehe Abschnitt <u>Eingabe eines</u> Passwortes für den Zugriff auf die Installationsebene "Ebene 1")



Es folgen nützliche Informationen für das Personal des Benutzers. Die Störungen, die den Eingriff eines Kühltechnikers erfordern, können nur von Fachpersonal behoben werden. Bei Eingriffen an der Einheit sind alle Vorschriften in Sachen elektrische Anlagen und Gesetze des Landes zu befolgen, in dem die Einheit installiert ist.

4.4. Eingabe eines Passwortes für den Zugriff auf die Installationsebene "Ebene 1"

Zur Anzeige der für das angegebene Passwort sichtbaren Parameter die Directory PASS öffnen (auf der Hauptbildschirmseite gleichzeitig "Esc" und "Set" [esc+set] drücken und mit den Pfeilen nach oben/nach unten die Directory "PASS" anfahren) und den PASS-Wert (27) einstellen.

	Das Passwort einstellen	
F1 cliucell free F2 F5 5.8 °C F5 F3 0 0 0 0 0 0 0 7 F4	$F_1 \text{eliu/ell} \text{free} F_2 \\ F_5 \text{F} \text{F} {$	$F_{1} \text{elivel} \text{free} F_{2} \\ F_{3} P R 5 5 \\ F_{3} 0 @ 0 @ 0 @ 0 @ 0 \\ F_{4} F_{4} F_{4} \\ F_{4} F_{4} F_{4} \\ F_{5} $
Für den Zugriff auf das Programmier-Menü auf der Hauptbildschirmseite Prg drücken.	Es erscheint die Angabe PAr. Durch Drücken der beiden Tasten erscheint das Menü mit der Liste der Directories. Mit den Pfeilen "nach oben" bzw. "nach unten" die Directory PASS anfahren.	Taste "Set" zum Öffnen der Directory PASS drücken. Hier das Passwort (27) eingeben, Taste "Set" drücken und die Seite verlassen. Jetzt die Parameter öffnen und anzeigen, um einen Wert zu ändern (siehe das Kapitel Parameter).

4.5. Änderung des Set-Point-Modus (Option Differentialthermostat)

Es folgen die Anweisungen, um von der Differential-Funktion auf den Modus Fester Set-Point der Vorrichtung SMP55 überzugehen.



ACHTUNG! Nach jeder Änderung der Konfigurationsparameter die Vorrichtung aus- und dann wieder einschalten, um Störungen bei der laufenden Konfiguration und/oder Zeiteinstellungen zu verhindern.

Zur Beachtung: Zur Änderung des Set-Points die Anweisungen in Kapitel Status-/Einstellungs-Menü befolgen.



5. Fehlertabelle

Meldung	Beschreibung	Resot	allgem.	s	tillstände		Art des
mendung	Descriteibulig	Reset	Alarm	Kompre ssor	Lüfter	Pumpe	Fehlers
Err	Globaler Alarm	/*	offen	/*	/*	/*	/*
Er07	Störung an der Wassertemperatursonde	Automatisch (nach Ersetzen/Reparatur der Sonde)	offen	OFF	OFF	-	Alarm
Er08	Störung an der Außentemperatursonde 1	Automatisch (nach Ersetzen/Reparatur der Sonde)	offen	OFF	OFF	-	Alarm
Er19	Störung am Sensor des Kühlmitteldrucks 1	Automatisch (nach Ersetzen/Reparatur des Sensors	offen	OFF	OFF	-	Alarm

* hängt vom Problem an



Angabe	Beschreibung	Reset	allgem. Alarm		Stills	tände		Art des Fehlers
				Kompresso r	Lüfter	Pumpe	Heizvorrich tung	
Er01	Strömungsalarm 1,2	AUTOMATISCH (nach Wiederherstellen des Flusses) 2	offen	1	1	1	ı	Warnung
	Strömungsalarm 1,3	Per Hand (zum "Rest" 5 Sekunden "Esc" drückenc") 3	offen	OFF	OFF	OFF	I	Alarm
Er02	Alarm Kühlmittelhochdruck	PER HAND (Hochdruckschalter)	offen	OFF	OFF	I	I	Alarm
Er03	Alarm Kühlmittelniederdruck	AUTOMATISCH (Niederdruckschalter)	offen	OFF	OFF	1	ı	Alarm
Er04	Störung Kompressor	PER HAND (Kreislaufschalter)	offen	OFF	OFF	I	1	Alarm
Er05	Störung Lüfter	PER HAND (Kreislaufschalter) oder automatisch (im Lüfter befindl.	offen	OFF	OFF	1	1	Alarm
Er06	Störung Pumpel	PER HAND (Kreislaufschalter)	offen	OFF	OFF	OFF	ı	Alarm
Er07	Störung an der Wassertemperatursond	AUTOMATISCH (nach Ersetzen/Reparatur der Sonde)	offen	OFF	OFF	1	1	Alarm
Er08	Störung an der Außentemperatursond	AUTOMATISCH (nach Ersetzen/Reparatur der Sonde)	offen	OFF	OFF	I	I	Alarm
Er09	Frostschutzalarm1,4	AUTOMATISCH (nach Erhöhung der Temperatur	offen	OFF	OFF	I	-	Alarm
Er10	Störung an der Frostschutzsonde1	AUTOMATISCH (nach Ersetzen/Reparatur der Sonde)	offen	OFF	OFF	I	-	Alarm
Er11	Alarm Mindesttemperatur	AUTOMATISCH (nach Erhöhen der Temperatur t>5 °C) Öl (t>15 °C)	offen	I	I	I	-	Warnung
Er12	Alarm Höchsttemperatur	AUTOMATISCH (nach Absenken der Temperatur t<40 °C)	offen	I	ı	I	-	Warnung
Er13	Alarm Mindeststand Tank1	AUTOMATISCH (nach Auffüllen des Tanks)	offen	OFF	OFF	OFF	-	Alarm
Er14	Vor-Alarm Mindeststand Tank1	AUTOMATISCH (nach Auffüllen des Tanks)	offen	I	ı	I	-	Warnung
Er15	Störung Heizelement1	PER HAND (Kreislaufschalter)	offen	1	1	1	OFF	Alarm
Er16	Alarm Luftfilter verstopft1	AUTOMATISCH (nach Reinigung des Luftfilters)	1	1	1	1	ı	Visuelle Warnung
Er17	Flüssigkeitsfilter verstopft 1	AUTOMATISCH (nach Ersetzen des Ölfilters)	ı	I	I	I	-	Visuelle Warnung
Er18	Alarm hydraulischer Tiefdruck1	Automatisch (nach Wiederherstellen des Drucks)	offen	I	I	I	I	Warnung
Er19	Störung am Sensor des Kühlmitteldrucks	Automatisch (nach Ersetzen/Reparatur des Sensors	offen	OFF	OFF	I	-	Alarm

Tabelle Fehlermeldungen (nur bei eingebauter Option Fehlermeldungen)

1 erscheint nur bei eingebauter Option

 $2 \mbox{ ohne Option OD (extern) und SAF (höherer Frostschutz)}$

3 mit Option OD (extern) oder SAF (höherer Frostschutz)

4 wenn die Umgebungstemperatur beim ersten Einschalten unter 5 °C liegt, wird ein Alarm angezeigt



6. Manuelles Reset von Alarm Er01 des Flusswächters

Es folgen die Anweisungen zum erneuten Anlaufen der Einheit nach Aktivierung des Strömungsalarms "Er01".



Funktion Multi-Alarm (nur bei eingebauter Option ACP) 7.

Für die nachstehenden Alarme besteht ein separater Kontakt am zusätzlichen Verbinder X4. Zur Beachtung: Wenn der Alarm aktiviert ist, ist der Kontakt offen.

	Verbinder X4 Pin	Beschreibung des Alarms	Fehler-Code	Multi- Alarme an Modell EB 30-602	Multi- Alarme an Modell EB 75-4002
	1	gemeinsames Kabel	-	-	-
	2	Globaler Alarm	Err ³	Х	Х
\sum	3	Alarm Hochdruck	Er02	Х	Х
\sum	4	Störung an Motoren (Kompressor, Lüfter, Pumpe)	Er04; Er05; Er06	Х	Х
<u> </u>	5	Strömungsalarm1	Er01	Х	Х
	6	Frostschutzalarm	Er09		Х
\sum	7	Alarm Mindesttemperatur1	Er11		Х
\sim	8	Alarm Höchsttemperatur1	Er12		Х
	9	Alarm Mindeststand1	Er13		Х
	10	Alarm Tiefdruck	Er03		Х
	-	Störung Wassertemperatursonde	Er07		
	-	Störung Außentemperatursonde	Er08		
	-	Störung Frostschutzsonde	Er10		
	-	Alarm Luftfilter verstopft	Er16		
	-	Flüssigkeitsfilter verstopft	Er17		
	-	Alarm Manometer	Er18		
	-	Störung Drucksensor	Er19		

¹ nur bei eingebauter Option vorhanden ² Alle in den Spalten nicht gekennzeichneten Alarme gehören zum globalen Alarm



8. Einstellung warmes Gas (nur bei eingebauter Option) 8.1. Warmes Gas mit festem Set-Point

Die Wärmeregulierungssonde erfasst den Temperaturwert und meldet ihn der Einstellvorrichtung; der Set-Point ist 22 °C \pm 0,5 °C für die Einheiten mit einer Wasser-Glykol-Mischung und 26 °C \pm 0,5 °C für die Einheiten mit Öl.

Die Kontrolle ist proportional zum Fehler; die Sättigung (100%) ist erreicht, wenn die Temperatur unter dem Set-Point liegt, abzüglich des Parameters Dfl "Hysterese", geteilt durch 2.

Der Set-Point des Kompressors wird WS2 = WS1 – 1 °C mit der Hysterese 3 °C (\pm 1,5 °C) sein

Der Lüfter ist nur dann eingeschaltet (ON), wenn der Kompressor in Betrieb ist (ON).

Einstell	ungen fes	ster Se	et-Point ("td'	' = 0 ode	er OFF) ²
Тур	Para	ameter	werkseitige Ein [°C]	stellung	Einstellungsintervall [°C]
	(St1	22		10 - 35
ED wasser+Glykol	W	$VS1^1$	/		10 - 35
FRÖI	, second s	St1	26		20 - 35
EBOL	W	$VS1^1$	/		20 - 35
Alle Modelle EB	Ι	Df1	0,1		0,1-1
FF	Legend: St1 = thermos WS = chiller w Df1 = hyseres	stat set poi vorking set sis	Hot-Gas ▲ point ON ●		S) Legend: St1 = thermostat set point WS = chiller working set poin Df1 = hyseresis Tfluid [°C]

Hot-Gas	warmes Gas
Tfluid	Flüssigkeitstemperatur
Legend	Legende
Thermostat set point	Set-Point des Thermostaten
Chiller working set point	Set-Point Rückkühler-Betrieb
hysteresis	Hysterese



8.2. Warmes Gas mit Differential-Set-Point (Verfolgen der Umgebungstemperatur)

Die Wärmeregulierungssonde erfasst den Temperaturwert und meldet ihn der Einstellvorrichtung; der Set-Point ist Umgebungstemperatur ± 0.5 °C.

Wenn die Umgebungstemperatur nicht innerhalb des Set-Point-Betriebsintervalls liegt, nimmt der Betriebs-Set-Point den Höchstwert (wenn die Umgebungstemperatur höher ist) bzw. den Mindestwert (wenn die Umgebungstemperatur niedriger ist) an.

Die Kontrolle ist proportional zum Fehler; die Sättigung (100%) ist erreicht, wenn die Temperatur unter dem Set-Point liegt, abzüglich des Parameters Dfl "Hysterese", geteilt durch 2.

Der Set-Point des Kompressors wird WS2 = WS1 – 1 °C mit der Hysterese 3 °C (±1,5 °C) sein

Der Lüfter ist nur dann eingeschaltet (ON), wenn der Kompressor in Betrieb ist (ON).

Тур	Parameter	werkseitige Einstellung [°C]	Einstellungsintervall [°
ED Weggen Clylrol	St1d	0	-5 - +5
ED Wasser+Glykol	WS1 ¹	/	10 - 35
ED ÖI	St1d	0	-5 - +5
ED UL	WS1 ¹	/	20 - 35
Alle Modelle EB	Df1	0,1	0,1-1



Chiller	Rückkühler
Amb. Temp.	Umgebungstemperatur
Working set	Betriebs-Set-Point
Tamb.	Umgebungstemperatur
Legend	Legende
Thermostat set point	Set-Point des Thermostaten
Chiller working set point	Set-Point Rückkühler-Betrieb
hysteresis	Hysterese

¹ ausschließlich Anzeige-Parameter

²Zur Änderung des Set-Point-Modus (Differential oder fest) siehe das entsprechende Kapitel "Änderung des Set-Point-Modus"



9. Kühlen (ohne warmes Gas)

9.1. Kühlen mit festem Set-Point

Die Wärmeregulierungssonde erfasst den Temperaturwert und meldet ihn der Einstellvorrichtung; der Set-Point ist 22 °C \pm 1,5 °C für die Einheiten mit einer Wasser-Glykol-Mischung und 26 °C \pm 1,5 °C für die Einheiten mit Öl.

Die Kontrolle ist proportional zum Fehler; die Sättigung (100%) ist erreicht, wenn die Temperatur über dem Set-Point liegt, zuzüglich des Parameters Dfl "Hysterese", geteilt durch 2.

Der Lüfter ist nur dann eingeschaltet (ON), wenn der Kompressor in Betrieb ist (ON).

Einstellungen fester Set-Point ("td" = 0 oder OFF) ²					
Тур	Parameter	werkseitige Einstellung [°C]	Einstellungsintervall [°C]		
FR Wasser+Clykol	St1	22	11,5 - 35		
ED Wassel+GlyKol	$WS1^1$	/	11,5 - 35		
ED ÜI	St1	26	21,5 - 35		
EBOL	$WS1^1$	/	21,5 - 35		
Alle Modelle EB	3-6				
Chiller A ON	St1 (WS)	Legend: St1 = thermostat set po WS = chiller working se Df1 = hyseresis ffluid [°C]	int t point		



9.2. Kühlen mit Differential-Set-Point (Verfolgen der Umgebungstemperatur)

Die Wärmeregulierungssonde erfasst den Temperaturwert und meldet ihn der Einstellvorrichtung; der Set-Point ist Umgebungstemperatur $\pm 1,5$ °C.

Wenn die Umgebungstemperatur nicht innerhalb des Set-Point-Betriebsintervalls liegt, nimmt der Betriebs-Set-Point den Höchstwert (wenn die Umgebungstemperatur höher ist) bzw. den Mindestwert (wenn die Umgebungstemperatur niedriger ist) an.

Die Kontrolle ist proportional zum Fehler; die Sättigung (100%) ist erreicht, wenn die Temperatur über dem Set-Point liegt, zuzüglich des Parameters Dfl "Hysterese", geteilt durch 2.

Der Lüfter ist nur dann eingeschaltet (ON), wenn der Kompressor in Betrieb ist (ON).

Einstellungen des Differential-Set-Points, wenn die Option TD vorliegt ("td" = 1 oder ON) ²					
Тур	Parameter	werkseitige Einstellung [°C]	Einstellungsintervall [°C]		
EB Wasser+Glykol	St1d	0	-5 - +5		
	$WS1^1$	/	11,5 - 35		
ED ÖI	St1d	0	-5 - +5		
EB OL	$WS1^1$	/	21,5 - 35		
Alle Modelle EB	Df1	3	3-6		



¹ ausschließlich Anzeige-Parameter

²Zur Änderung des Set-Point-Modus (Differential oder fest) siehe das entsprechende Kapitel "Änderung des Set-Point-Modus"



SMP55 Manuale d'uso

Istruzioni d'uso

Termostato digitale





Indice

1	1. SCHERMATA PRINCIPALE	30
2	2. TASTI	
3.	3. PARAMETRI	31
4	4. MENU TERMOSTATO	32
	4.1. STRUTTURA DELLE CARTELLE DEL MENU DI PROGRAMMAZIONE	32
	4.2. MENU DI STATO/IMPOSTAZIONE	33
	4.3. MENU DI PROGRAMMAZIONE	34
	4.4. INSERIMENTO DI UNA PASSWORD PER ACCEDERE AL LIVELLO DI INSTALLAZIONE "LIVELLO 1"	35
5.	5. TABELLA ERRORI	
6	6. RESET MANUALE DELL'ALLARME ER01 DEL FLUSSOSTATO	
7.	7. FUNZIONE MULTI-ALLARME (SOLO CON OPZIONE ACP INSTALLATA)	
7. 8.	 FUNZIONE MULTI-ALLARME (SOLO CON OPZIONE ACP INSTALLATA) REGOLAZIONE GAS CALDO (SOLO SE L'OPZIONE È INSTALLATA) 	
7. 8.	 FUNZIONE MULTI-ALLARME (SOLO CON OPZIONE ACP INSTALLATA) REGOLAZIONE GAS CALDO (SOLO SE L'OPZIONE È INSTALLATA) 8.1. Gas caldo con set-point fisso 	38 39 39
7. 8.	 FUNZIONE MULTI-ALLARME (SOLO CON OPZIONE ACP INSTALLATA) REGOLAZIONE GAS CALDO (SOLO SE L'OPZIONE È INSTALLATA) 8.1. GAS CALDO CON SET-POINT FISSO	38 39 40
7. 8. 9.	 FUNZIONE MULTI-ALLARME (SOLO CON OPZIONE ACP INSTALLATA)	
7. 8. 9.	 FUNZIONE MULTI-ALLARME (SOLO CON OPZIONE ACP INSTALLATA)	



1. Schermata principale Nella schermata principale, il display mostra il valore rilevato dalla sonda di termoregolazione.



Nella tabella seguente è riportato il significato di ciascun LED.



Simbo Io	Descrizione	Acceso (ON)			
	Allarme	Almeno un allarme è attivo			
*	Riscaldamento	Gas caldo o riscaldatore attivo			
*	Raffreddamento	Il compressore è attivo			
:	°C	Con valore di temperatura visualizzato			
Ŷ	bar	Con valore di pressione visualizzato			
1	Led n° 1	La pompa è attiva			
2	Led n° 2	Il compressore è attivo			
3	Led n° 3	Il ventilatore è attivo			
4	Led n° 4	Gas caldo o riscaldatore attivo			
5	Led n° 5	Livello OK			
6	Led n° 6	n/a			
$\overline{\mathcal{O}}$	Led n° 7	n/a			

2. Tasti

Tasto	Descrizione Premere e rilasciare per
Freccia SU	Aumentare un valore Passare alla voce successiva
Freccia GIÙ	Ridurre un valore Ritornare alla voce precedente
esc	Uscire senza salvare le nuove impostazioni Ritornare al livello precedente
set	Confermare il valore/uscire salvando le nuove impostazioni Passare al livello successivo (aprire cartella, sottocartella, parametro, valore) Aprire il menu di stato/impostazione
Prg (premere contemporaneamente F2+F4)	Accedere al menu di programmazione



3. Parametri

							EB acqua+glicole		EB OLIO	
Per accedere	Cartella principale.	Sottocartella	PARAMETRO	DESCRIZIONE	LIVELLO	U.M.	INTERVALLO MIN - MAX	VALORE DI DEFAULT	INTERVALLO MIN - MAX	VALORE DI DEFAULT
pulsante .″	St	1	St1	SET-POINT (valore impostato) per la modalità set-point fisso	-	°C	1035	22	2035	26
	IS		St1d	SET-POINT per la modalità con inseguimento della temperatura ambiente	-	°C	-5+5	0	-5+5	0
	At		rMAJ	Major release di applicazione	-	-	-	-	-	-
iset"	st		rMin	Minor release di applicazione	-	-	-	-	-	-
remere	EMt		EMty	Diagnostica per il servizio	-	-	-	-	-	-
Ŀ	AL	I	- (vedere tabella errori)	Vengono visualizzati tutti gli allarmi attivi	-	-	-	-	-	-
			St1	SET-POINT per la modalità set-point fisso	-	°C	1035	22	2035	26
			St1d	SET-POINT per la modalità con inseguimento della temperatura ambiente	-	°C	-5+5	0	-5+5	0
2			dF1	Differenziale di intervento del relè Compressore	1	°C	36	3	36	3
ú.			dF2	Differenziale di intervento del relè HotGas	1	°C	01	0	01	0
esc"+"set		CONF	StAH	Higher Alarm. Allarme di massima. Valore di temperatura (inteso in valore assoluto) il cui superamento verso l'alto determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme.	1	°C	3080	40	3080	40
	PAL	0	StAL	Lower Alarm. Allarme di minima. Valore di temperatura (inteso in valore assoluto) il cui superamento verso il basso determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme.	1	°C	-2020	5	-2020	15
<u> </u>	7		LrD	Valore minimo dell'intervallo di temperatura per controllo differenziale	1	°C	10HrD	10	20 HrD	20
"Б			HrD	Valore massimo dell'intervallo di temperatura per il controllo differenziale	1	°C	LrD35	35	LrD 35	35
sre "Pr		OP t	td	Modalità di funzionamento con inseguimento della temperatura ambiente OFF (0)= Set-point fisso (l'unità funziona con il set-point "St1") ON (1)= Set-point differenziale (l'unità funziona con il set-point "St1d")	1	Flag	OFF/ON (0/1)	0FF (0)	OFF/ON (0/1)	OFF (0)
Prem	PASS	I		(Livello di installazione) Accesso di livello 1	-	-	0255	27	0255	27



4. Menu termostato

4.1. Struttura delle cartelle del menu di programmazione





4.2. Menu di stato/impostazione

(Cartelle SEt, StAt, AL)

Menu	di stato
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$F_{1} \text{elited} F_{2} F_{3} F_{4} F_{5} $
Nella schermata principale, premere il tasto "set" per accedere al menu di stato/impostazione.	La cartella "SEt" appare per prima (utilizzare le frecce SU e GIÙ per scorrere le altre cartelle fino a trovare la voce desiderata. Le cartelle sono (SEt, StAt, AL)
$F_{FS} = \begin{array}{c} F_{1} & eli \\ \hline \\ F_{5} \\ \hline \\ F_{3} \end{array} \\ \hline \\ F_{3} \end{array} \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ F_{3} \end{array} \\ \hline \\$	F1 elin/ell free F2 F5 C C ESC F3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ F4
Premere nuovamente il tasto "set" per visualizzare i parametri del menu SEt; verrà visualizzato per primo il parametro St1	Premere nuovamente il tasto "set" per visualizzare il valore del parametro selezionato. Per modificare questo valore premere le frecce "su" e "giù". Premere il tasto "set" una volta immesso il valore richiesto.* Premere il tasto "esc" per uscire da questa schermata e ritornare al livello precedente. *N.B. premendo il tasto "set" si conferma il valore immesso; premendo il tasto "esc" si ritorna al livello precedente senza salvare il valore immesso.



4.3. Menu di programmazione

(cartella PAr/COnF e PAr/OPt)

Menu di programmazione					
F1 eliL/eli F1 eliL/eli F3 5.8 °C F3 0 2 3 4 5 6 7 F4	$F_{1} eli free \qquad F_{2} \\ esc \\ F_{5} \\ F_{3} \\ f \\ 0 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ F_{4} \\ F$				
Nella schermata principale, premere Prg per accedere al menu di programmazione.	Appare la voce PAr Premere nuovamente il tasto "set" per visualizzare le cartelle dei parametri				
F_{5} F_{7} F_{7	$F_{F_{5}} = \begin{array}{c} F_{1} & \text{eli}_{\mathcal{A}} \text{ell} & \text{free} \\ \hline & & & \\ F_{5} & & \\ F_{3} & \hline & & \\ F_{3} & \hline & & \\ \hline & & \\ \end{array} \begin{array}{c} f_{1} & \text{eli}_{\mathcal{A}} \text{ell} \\ \hline & & \\ f_{3} & \text{free} \\ \hline & & \\ F_{3} & \hline & \\ \hline & & \\ F_{3} & \hline & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ F_{3} & \hline & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ F_{3} & \hline & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ F_{3} & \hline & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ F_{3} & \hline & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ F_{4} & \hline \\ \hline & & \\ F_{5} & \hline & \\ \hline & & \\ F_{5} & \hline & \\ F_{5} & \hline & \\ \hline & & \\ F_{5} & \hline & \\ F_{6} & \hline \\ \hline & & \\ F_{7} & \hline \\ \hline \\ \hline & & \\ F_{7} & \hline \\ \hline \hline \\ \hline & & \\ F_{7} & \hline \\ \hline \hline \hline \\ \hline \hline \hline \\ \hline \hline \hline \\ \hline \hline \hline \hline \\ \hline \hline \hline \hline \hline \\ \hline \hline$				
La 1 ^a cartella è COnF. Premere nuovamente "set" per visualizzare il 1 ^o parametro della cartella (Utilizzare le frecce SU e GIÙ per scorrere le altre voci fino a trovare quella richiesta). Sono disponibili le sottocartelle COnF e OPt.	Il 1° parametro è St1 (Utilizzare le frecce SU e GIÙ per scorrere le altre voci fino a trovare quella richiesta).				
$F_{1} eli_{I} \noteli_{I} \\ F_{2} \\ F_{3} \\ F_{3} \\ F_{3} \\ F_{3} \\ F_{3} \\ F_{4} \\ F_{5} \\ F$	F1 eli⊾∕eli free F2 F5 C esc F5 C F7 F3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ F4				
Premere "set" per visualizzare il valore St1	Sul display verrà visualizzato il valore St1				

Nota bene: per visualizzare i parametri di "Livello 1" inserire la password (vedere paragrafo <u>Inserimento di una password</u> per accedere al livello di installazione "Livello 1")



Di seguito sono riportate informazioni utili per il personale dell'utente. I guasti per i quali è necessario l'intervento di un tecnico frigorista possono essere gestiti solo da personale specializzato. Durante gli interventi sull'unità attenersi a tutte le norme in materia di impianti elettrici e alla legislazione vigente nel Paese nel quale l'unità è installata.

4.4. Inserimento di una password per accedere al livello di installazione "Livello 1"

Per visualizzare i parametri visibili per la password indicata, aprire la cartella PASS (premere contemporaneamente "esc" e "set" [esc+set] sulla schermata principale e cercare la cartella "PASS" utilizzando le frecce su/giù) e impostare il valore PASS (27).



1.1 Modifica della modalità di set-point (opzione termostato differenziale)

Di seguito si riportano le istruzioni per il passaggio dalla funzione differenziale a quella di set-point fisso del dispositivo SMP55.



AVVERTENZA: Ogniqualvolta si modificano i parametri di configurazione, spegnere e poi riaccendere il dispositivo per evitare malfunzionamenti sulla configurazione e/o temporizzazioni in corso.

Nota bene: Per modificare il set-point si prega di consultare il capitolo Menu di stato/impostazione



5. Tabella errori

Messag	Descrizione	Resot	Allarme	Arresti			Tipo di
gio	Descrizione	inteset in		Compr essore	Ventil atore	Pomp a	errore
Err	Allarme globale	/*	Aperto	/*	/*	/*	/*
Er07	Guasto alla sonda di temperatura dell'acqua	Automatico (dopo la sostituzione/riparazione della sonda)	Aperto	OFF	OFF	-	Allarme
Er08	Guasto alla sonda di temperatura esterna ¹	Automatico (dopo la sostituzione/riparazione della sonda)	Aperto	OFF	OFF	-	Allarme
Er19	Guasto al sensore della pressione del refrigerante ¹	Automatico (dopo la sostituzione/riparazione del sensore)	Aperto	OFF	OFF	-	Allarme

* dipende dal problema


Messaggio	Descrizione	Reset	Allarme comune		Arr	esti		Tipo di errore
				Compresso re	Ventilatore	Pompa	Riscaldator e	
Er01	Allarme di flusso ^{1,2}	AUTOMATICO (dopo ripristino del flusso) ²	Aperto	I	1	ı	1	Avvertenza
	Allarme di flusso ^{1,3}	Manuale (premere "esc" per 5 secondi per resettare) ³	Aperto	OFF	OFF	OFF	ı	Allarme
Er02	Allarme alta pressione refrigerante	MANUALE (Interruttore alta pressione)	Aperto	OFF	OFF	ı	-	Allarme
Er03	Allarme bassa pressione refrigerante	AUTOMATICO (Interruttore bassa pressione)	Aperto	OFF	OFF	ı		Allarme
Er04	Guasto compressore	MANUALE (Interruttore di circuito)	Aperto	OFF	OFF	ı	ı	Allarme
Er05	Guasto ventilatore	MANUALE (Interruttore di circuito) o automatico (contatto di protezione	Aperto	OFF	OFF		1	Allarme
Er06	Guasto pompa ¹	MANUALE (Interruttore di circuito)	Aperto	OFF	OFF	OFF	ı	Allarme
Er07	Guasto della sonda di temperatura	AUTOMATICO (dopo la sostituzione/riparazione della sonda)	Aperto	OFF	OFF	ı	ı	Allarme
Er08	Guasto della sonda di temperatura esterna ¹	AUTOMATICO (dopo la sostituzione/riparazione della sonda)	Aperto	OFF	OFF	I	ı	Allarme
Er09	Allarme antigelo ^{1,4}	AUTOMATICO (dopo l'aumento della temperatura t>impostazione antigelo)	Aperto	OFF	OFF	-	-	Allarme
Er10	Guasto sonda antigelo ¹	AUTOMATICO (dopo la sonda) sostituzione/riparazione della sonda)	Aperto	OFF	OFF	-	-	Allarme
Er11	Allarme temperatura minima liquido ¹	AUTOMATICO (dopo l'aumento della temperatura t>5 °C) olio (t>15 °C)	Aperto	-		-	-	Avvertimento
Er12	Allarme temperatura massima liquido ¹	AUTOMATICO (dopo abbassamento della temperatura t<40 °C)	Aperto	I	ı	ı		Avvertimento
Er13	Allarme livello minimo serbatoio ¹	AUTOMATICO (dopo il rabbocco serbatoio)	Aperto	OFF	OFF	OFF	-	Allarme
Er14	Pre-allarme livello minimo serbatoio ¹	AUTOMATICO (dopo il rabbocco serbatoio)	Aperto	I	-	-	-	Avvertimento
Er15	Guasto riscaldatore ¹	MANUALE (Interruttore di circuito)	Aperto	ı	ı	ı	OFF	Allarme
Er16	Allarme intasamento filtro dell'aria ¹	AUTOMATICO (dopo la pulizia del filtro dell'aria)	I	I	1	ı	I	Avvertimento visivo
Er17	Intasamento filtro del liquido ¹	AUTOMATICO (dopo la sostituzione del filtro dell'olio)	-	I	-	-	-	Avvertimento visivo
Er18	Allarme bassa pressione idraulica ¹	Automatico (dopo la sostituzione della pressione)	Aperto	I	-	-	-	Avvertimento
Er19	Guasto sensore di pressione del	Automatico (dopo la sostituzione/riparazione del sensore)	Aperto	OFF	OFF	-	-	Allarme

Tabella messaggi di errore (solo con Opzione Messaggi di Errore installata)

¹ compare solo con l'opzione installata

 2 senza opzione OD (esterno) e SAF (antigelo superiore)

³ con opzione OD (esterno) o SAF (antigelo superiore)

 4 al primo avvio, se la temperatura ambiente è inferiore a 5 °C, verrà visualizzato l'allarme



6. Reset manuale dell'allarme Er01 del flussostato

Di seguito si riportano le istruzioni per il riavvio dell'unità dopo l'attivazione dell'allarme flusso "Er01".



7. Funzione multi-allarme (solo con opzione ACP installata)

I seguenti allarmi hanno un contatto separato sul connettore supplementare a X4 Nota bene: Quando l'allarme è attivo, il contatto è aperto.

	Connettor e a X4 Pin	Descrizione dell'allarme	Codice errore	Allarmi multipli sul modello EB 30-60 ²	Allarmi multipli sul modello EB 75-400 ²
	1	Cavo comune	-	-	-
\sim	2	Allarme globale	Err ³	Х	Х
\sim	3	Allarme alta pressione	Er02	Х	Х
	4	Guasto motori (compressore, ventilatore, pompa)	Er04; Er05; Er06	X	X
	5	Allarme flusso ¹	Er01	Х	Х
	6	Allarme antigelo	Er09		Х
\sim	7	Allarme temp. min. ¹	Er11		Х
	8	Allarme temp. max. ¹	Er12		Х
	9	Allarme livello min.1	Er13		Х
	10	Allarme bassa pressione	Er03		Х
	-	Guasto sonda di temperatura acqua	Er07		
	-	Guasto sonda di temperatura esterna	Er08		
	-	Guasto sonda antigelo	Er10		
	-	Allarme intasamento filtro dell'aria	Er16		
	-	Intasamento filtro del liquido	Er17		
	-	Allarme manometro	Er18		
	-	Guasto sensore pressione	Er19		

¹ presente solo se l'opzione è installata

² Tutti gli allarmi non spuntanti nelle colonne verranno inclusi nell'allarme globale

³ compare solo in assenza dell'opzione messaggi di errore (EM), diversamente apparirà il messaggio di errore corrispondente



8. Regolazione gas caldo (solo se l'opzione è installata) 8.1. Gas caldo con set-point fisso

La sonda di termoregolazione rileva il valore della temperatura e lo trasmette al regolatore; il set-point è 22 °C \pm 0,5 °C per le unità con miscela acqua+glicole e 26 °C \pm 0,5 °C per le unità a olio.

L'azione di controllo è proporzionale all'errore; si raggiunge la saturazione (100%) quando la temperatura è inferiore al set-point meno il parametro Df1 "<u>isteresi</u>" diviso per 2.

Il set-point del compressore sarà WS2 = WS1 – 1 °C con isteresi 3 °C (\pm 1,5 °C)

Il ventilatore è acceso (ON) solo quando il compressore è in funzione (ON)

Impostaz	Impostazioni set-point fisso ("td" = 0 o OFF) ²						
Тіро	Parametro	Impostazione di fabbrica [°C]	Intervallo impostazione [°C]				
FR accus dicale	St1	22	10 - 35				
ED acqua+gicole	$WS1^1$	/	10 - 35				
ED alia	St1	26	20 - 35				
ED 0110	$WS1^1$	/	20 - 35				
Tutti i modelli EB	Df1	0,1	0,1-1				
Hot-Gas St1 (WS) ON Legend: St1 = the WS = ch Df1 = hy OFF Df1 Tfluid [°C]	ermostat set point iller working set poir seresis	OFF	Legend: St1 = thermostat set point WS = chiller working set point Df1 = hyseresis Tfluid [°C]				

Hot-Gas	Gas caldo		
Tfluid	T. liquido		
Legend	Legenda		
Thermostat set point	Set-point termostato		
Chiller working set point	Set-point di funzionamento chiller		
hysteresis	Isteresi		



Tamb. [°C]

WS max

WS min

8.2. Gas caldo con set-point differenziale (inseguimento della temperatura ambiente)

La sonda di termoregolazione rileva il valore della temperatura e lo trasmette al regolatore; il set-point è Temperatura Ambiente \pm 0,5 °C.

Se la temperatura ambiente non è compresa nell'intervallo di set-point di funzionamento, il set-point di funzionamento assumerà il valore massimo (se la temperatura ambiente è maggiore) o il valore minimo (se la temperatura ambiente è inferiore).

L'azione di controllo è proporzionale all'errore; si raggiunge la saturazione (100%) quando la temperatura è inferiore al set-point meno il parametro Df1 "isteresi" diviso per 2.

Il set-point del compressore sarà WS2 = WS1 – 1 °C con isteresi 3 °C (\pm 1,5 °C)

Il ventilatore è acceso (ON) solo quando il compressore è in funzione (ON)



Chiller	Chiller		
Amb. Temp.	Temp. amb.		
Working set	Set-point di funzionamento		
Tamb.	T. ambiente		
Legend	Legenda		
Thermostat set point	Set-point del termostato		
Chiller working set point	Set-point di funzionamento chiller		
hysteresis	Isteresi		

Tfluid [°C]

¹ parametro di sola lettura

² per cambiare la modalità di set-point (differenziale o fisso) si rimanda al capitolo "Modifica della modalità di set-point"

Df1



9. Raffreddamento (senza gas caldo)

9.1. Raffreddamento con set-point fisso

La sonda di termoregolazione rileva il valore della temperatura e lo trasmette al regolatore; il set-point è 22 °C ± 1,5 °C per le unità con miscela acqua+glicole e 26 °C ± 1,5 °C per le unità a olio.

L'azione di controllo è proporzionale all'errore; si raggiunge la saturazione (100%) quando la temperatura è superiore al set-point più il parametro Df1 "isteresi" diviso per 2.

Il ventilatore è acceso (ON) solo quando il compressore è in funzione (ON)

Impostazioni set-point fisso ("td" = 0 o OFF) ²							
Тіро	Parametro	Impostazione di fabbrica [°C]	Intervallo impostazione [°C]				
FB acque dicele	St1	22	11,5 - 35				
ED acqua+gncole	$WS1^1$	/	11,5 - 35				
FP alia	St1	26	21,5 - 35				
EB 0110	WS1 ¹	/	21,5 - 35				
Tutti i modelli EB	Df1	3	3-6				
Chiller A ON	St1 (WS)	Legend: St1 = thermostat set po WS = chiller working se Df1 = hyseresis	bint et point				



9.2. Raffreddamento con set-point differenziale (inseguimento della temperatura ambiente)

La sonda di termoregolazione rileva il valore della temperatura e lo trasmette al regolatore; il set-point è Temperatura Ambiente \pm 1,5 °C.

Se la temperatura ambiente non è compresa nell'intervallo di set-point di funzionamento, il set-point di funzionamento assumerà il valore massimo (se la temperatura ambiente è maggiore) o il valore minimo (se la temperatura ambiente è inferiore).

L'azione di controllo è proporzionale all'errore; si raggiunge la saturazione (100%) quando la temperatura è superiore al set-point più il parametro Dfl "isteresi" diviso per 2.

Impostazioni set-point differenziale se l'opzione TD è installata ("td" = 1 o ON) ²							
Тіро	Parametro	Impostazione di fabbrica [°C]	Intervallo impostazione [°C]				
ED acque disele	St1d	0	-5 - +5				
ED acqua+glicole	WS1 ¹	/	11,5 - 35				
ED alia	St1d	0	-5 - +5				
EB 0110	WS1 ¹	/	21,5 - 35				
Tutti i modelli EB	Df1	3	3-6				

Il ventilatore è acceso (ON) solo quando il compressore è in funzione (ON)



1 parametro di sola lettura

² per cambiare la modalità di set-point (differenziale o fisso) si rimanda al capitolo "Modifica della modalità di set-point"



SMP55 Manual de uso

Instrucciones de uso

Termóstato digital





Índice

1.	PA	NTALLA DE INICIO	45
2.	BO	TONES	45
3.	PA	RÁMETROS	46
4.	MF	NÚ TERMÓSTATO	47
	4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.	Estructura de las carpetas del menú de programación Menú de estado/configuración Menú de programación Introducción de una contraseña para entrar al nivel de instalación "Nivel 1" Modificación del modo de set-point (opción termóstato diferencial)	
5.	TA	BLA DE ERRORES	51
6.	RE	AJUSTE MANUAL DE LA ALARMA ER01 DEL INTERRUPTOR DE FLUJO	53
7.	FU	NCIÓN ALARMA MÚLTIPLE (SOLO CON LA OPCIÓN ACP INSTALADA)	53
8.	RE	GULACIÓN DEL GAS CALIENTE (SOLO SI LA OPCIÓN ESTÁ INSTALADA)	54
	8.1. 8.2.	GAS CALIENTE CON SET-POINT FIJO GAS CALIENTE CON SET-POINT DIFERENCIAL (SEGUIMIENTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE)	54 55
9.	RE	FRIGERACIÓN (SIN GAS CALIENTE)	56
	9.1. 9.2.	REFRIGERACIÓN CON SET-POINT FIJO REFRIGERACIÓN CON SET-POINT DIFERENCIAL (SEGUIMIENTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE)	56 57



1. Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio se visualiza el valor medido por la sonda de termorregulación.



En la siguiente tabla se describe el significado de cada LED.



Símbo Io	Descripción	Encendido (ON)			
	Alarma	Hay al menos una alarma activa			
*	Calentamiento	Gas caliente o calentador activo			
*	Refrigeración	El compresor está activo			
:	Con valor de temperatura visualizado				
Ŷ	bar Con valor de presión visualizado				
1	Led n° 1	La bomba está activa			
2	Led n° 2	El compresor está activo			
3	Led n° 3	El ventilador está activo			
4	Led n° 4	Gas caliente o calentador activo			
5	Led n° 5	Nivel correcto			
6	Led n° 6	n/a			
$\overline{\mathcal{O}}$	Led n° 7	n/a			

2. Botones

Botón	Descripción Pulsar y soltar para
Flecha SUBIR	Aumentar un valor Pasar al elemento siguiente
Flecha BAJAR	Reducir un valor Volver al elemento anterior
esc	Salir sin memorizar las configuraciones nuevas Volver al nivel anterior
set	Confirmar el valor/salir memorizando las configuraciones nuevas Pasar al nivel siguiente (abrir carpeta, subcarpeta, parámetro, valor) Abrir el menú de estado/configuración
Prg (pulsar simultáneamente F2+F4)	Entrar al menú de programación



3. Parámetros

				EB agua+glicol		col	EB ACEITE			
Para entrar	Carpeta principal.	Subcarpeta	PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	NIVEL	U.M.	INTERVALO MÍN - MÁX	VALOR POR DEFECTO	INTERVALO MÍN - MÁX	VALOR POR DEFECTO
	Et		St1	SET-POINT (valor configurado) para el modo set-point fijo	-	°C	1035	22	2035	26
'set'	St1d		St1d	SET-POINT para el modo de seguimiento de la temperatura ambiente	-	°C	-5+5	0	-5+5	0
tón '	At		rMAJ	Major liberación de aplicación	-	-	-	-	-	-
l bo	st		rMin	Versión menor de la aplicación	-	-	-	-	-	-
ulsar el	EMt		EMty	Diagnóstico para el servicio	-	-	-	-	-	-
Ц	AL	I	- (véase tabla de errores)	Se visualizan todas las alarmas activas	-	-	-	-	-	-
			St1	SET-POINT para el modo set-point fijo	-	°C	1035	22	2035	26
			Stld	SET-POINT para el modo de seguimiento de la temperatura ambiente	-	°C	-5+5	0	-5+5	0
			dF1	Diferencial de activación del relé Compresor	1	°C	36	3	36	3
Ű			dF2	Diferencial de activación del relé HotGas	1	°C	01	0	01	0
″set		OnF	Stah	Higher Alarm. Alarma de temperatura máxima. Valor de temperatura (entendido en valor absoluto) cuya superación hacia arriba supone la activación de la señal de alarma.	1	°C	3080	40	3080	40
sc″+	Ar	0	Stal	Lower Alarm. Alarma de temperatura mínima. Valor de temperatura (entendido en valor absoluto) cuya superación hacia abajo supone la activación de la señal de alarma.	1	°C	-2020	5	-2020	15
, e	Ц		LrD	Valor mínimo del intervalo de temperatura para el control diferencial	1	°C	10HrD	10	20 HrD	20
Ľ			HrD	Valor máximo del intervalo de temperatura para el control diferencial	1	°C	LrD 35	35	LrD35	35
sar "Prg		OPt	td	Modo de funcionamiento con seguimiento de la temperatura ambiente OFF (0)= Set-point fijo (la unidad funciona con el set-point "St1") OFF (1)= Set-point diferencial (la unidad funciona con el set- point "St1d")	1	Flag	OFF/ON (0/1)	OFF (0)	OFF/ON (0/1)	0FF (0)
Pul.	SSYA	I		(Nivel de instalación) Acceso de nivel 1	-	-	0255	27	0255	27



4. Menú termóstato

4.1. Estructura de las carpetas del menú de programación





4.2. Menú de estado/configuración

(Carpetas SEt, StAt, AL)

Menú d	e estado
$F_{1} eli free \qquad F_{2} \\ F_{5} F_{3} free \qquad F_{3} free \qquad F_{4} F$	$F_{1} eli free \\ F_{2} F_{3} free \\ F_{3} free \\ F_{4} F_{5} F_{4} F$
Pulse en la pantalla de inicio el botón "set" para entrar al menú de estado/configuración.	Primero se abrirá la carpeta "SEt" (utilice las flechas SUBIR y BAJAR para desplazarse por las demás carpetas hasta encontrar el elemento deseado. Las carpetas son SEt, StAt, AL)
$F_{1} eli_{4} ell \qquad free \qquad F_{2} \\ F_{5} \qquad 5 \\ F_{7} \qquad F_{7} \qquad F_{7} F_{$	$F_{1} \text{eli} \text{free} F_{2} \\ F_{5} \\ F_{7} \\ F$
Pulse de nuevo el botón "set" para visualizar los parámetros del menú SEt; primero se visualizará el parámetro St1	Pulse de nuevo el botón "set" para visualizar el valor del parámetro seleccionado. Para modificar este valor, pulse las flechas "subir" y "bajar". Pulse el botón "set" tras haber introducido el valor requerido.* Pulse el botón "esc" para salir de esta pantalla y volver al nivel anterior. *NOTA: al pulsar el botón "set" se confirma el valor introducido; al pulsar el botón "esc" se vuelve al nivel anterior sin memorizar el valor introducido.



4.3. Menú de programación

(carpetas PAr/COnF y PAr/OPt)

Menú de pr	ogramación
F1 elinel free F2 F5 35.8 °C escr F3 1 2 3 4 5 6 7 F4	$F_{1} eli free \qquad F_{2} \\ esc \\ F_{5} \\ F_{3} \\ F_{3} \\ f \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ F_{4} \\ F_{4}$
Pulse en la pantalla de inicio Prg para entrar al menú de programación.	Se visualizará PAr Pulse de nuevo el botón "set" para visualizar las carpetas de los parámetros
$F_{F_{5}} = \begin{array}{c} F_{1} & eli \\ F_{5} \\ F_{7} \\ F_{7} \\ F_{7} \end{array} \\ \hline 0 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \end{array} $	F1 elivell free F2 F5 5 6 7 F4 F3 0 2 3 4 5 6 7 F4
La 1 ^a carpeta es COnF. Pulse de nuevo "set" para visualizar el 1 ^o parámetro de la carpeta (utilice las flechas SUBIR y BAJAR para desplazarse por los demás elementos hasta encontrar el elemento requerido). Están disponibles las subcarpetas COnF y OPt.	El 1° parámetro es St1 (utilice las flechas SUBIR y BAJAR para desplazarse por los demás elementos hasta encontrar el elemento requerido).
F1 elin/eli F5 5 6 7 F2 F3 1 2 3 4 5 6 7 F4	F1 eli⊾∕eli free F2 F5 C esc F5 C F3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ F4
Pulse "set" para visualizar el valor St1	En la pantalla se visualizará el valor St1

Nota: para visualizar los parámetros de "Nivel 1" introduzca la contraseña (véase el apartado <u>Introducción de una</u> contraseña para entrar al nivel de instalación "Nivel 1")



A continuación se proporcionan informaciones útiles para el personal del usuario. Las averías que requieren el servicio de un técnico frigorista solo pueden ser reparadas por personal capacitado. Cuando se trabaja en la unidad hay que respetar todas las normas en materia de instalaciones eléctricas y las leyes vigentes en el país en el que está instalada la unidad.

4.4. Introducción de una contraseña para entrar al nivel de instalación "Nivel 1"

Para visualizar los parámetros visibles para la contraseña indicada, abra la carpeta PASS (pulse simultáneamente "esc" y "set" [esc+set] en la pantalla de inicio y busque la carpeta "PASS" utilizando las flechas subir/bajar) y configure el valor PASS (27).



4.5. Modificación del modo de set-point (opción termóstato diferencial)

A continuación se describen las instrucciones para pasar de la función diferencial a la de set-point fijo del dispositivo SMP55.

Entre al "nivel 1" con la contraseña (véase el apartado 4.4)



ADVERTENCIA: cada vez que modifique los parámetros de configuración, apague y vuelva a encender el dispositivo para evitar un mal funcionamiento causado por la configuración y/o por las temporizaciones en ejecución.

Nota: para modificar el set-point, consulte el apartado Menú de estado/configuración



5. Tabla de errores

Mensaj	Descrinción	Popiusto	Alarma		Paradas		
е	Descripcion	,		Compr esor	Ventil ador	Bomb a	error
Err	Alarma global	/*	Abierta	/*	/*	/*	/*
Er07	Avería sonda de temperatura agua	Automático (tras la sustitución/reparación de la sonda)	Abierta	OFF	OFF	-	Alarma
Er08	Avería sonda de temperatura exterior ¹	Automático (tras la sustitución/reparación de la sonda)	Abierta	OFF	OFF	-	Alarma
Er19	Avería sensor de presión del refrigerante 1	Automático (tras la sustitución/reparación del sensor)	Abierta	OFF	OFF	-	Alarma

* depende del problema



Tabla de los mensajes de error (solo con la Opción Mensajes de Error instalada)

Men saje	Descripción	Reajuste	Alarma común		Parad	SE		Tipo de error
				Compresor	Ventilador	Bomba	Calentador	
Er01	Alarma de flujo 1,2	AUTOMÁTICO (tras el reajuste del flujo) 2	Abierta	-	ı	I	I	Advertencia
	Alarma de flujo 1,3	Manual (pulsar "esc" durante 5 segundos para reajustar) 3	Abierta	OFF	OFF	OFF	ı	Alarma
Er02	Alarma alta presión refrigerante	MANUAL (Interruptor alta presión)	Abierta	OFF	OFF	ı	I	Alarma
Er03	Alarma baja presión refrigerante	AUTOMÁTICO (Interruptor baja presión)	Abierta	OFF	OFF	ı	I	Alarma
Er04	Avería compresor	MANUAL (Interruptor de circuito)	Abierta	OFF	OFF	ı	I	Alarma
Er05	Avería ventilador	MANUAL (Interruptor de circuito) o automático (contacto de protección térmica dentro del ventilador)	Abierta	OFF	OFF		ı	Alarma
Er06	Avería bombal	MANUAL (Interruptor de circuito)	Abierta	OFF	OFF	OFF	ı	Alarma
Er07	Avería de la sonda de temperatura del agua	AUTOMÁTICO (tras la sustitución/reparación de la sonda)	Abierta	OFF	OFF	I	I	Alarma
Er08	Avería de la sonda de temperatura exterior1	AUTOMÁTICO (tras la sustitución/reparación de la sonda)	Abierta	OFF	OFF	I	I	Alarma
Er09	Alarma antihielo1,4	AUTOMÁTICO (tras el aumento de la temperatura t>configuración antihielo)	Abierta	OFF	OFF	ı	ı	Alarma
Er10	Avería sonda antihielol	AUTOMÁTICO (tras la sustitución/reparación de la sonda)	Abierta	OFF	OFF	1	ı	Alarma
Er11	Alarma temperatura mínima líquido1	AUTOMÁTICO (tras el aumento de la temperatura t>5 °C) aceite (t>15 °C)	Abierta	-				Advertencia
Er12	Alarma temperatura máxima líquido l	AUTOMÁTICO (tras la disminución de la temperatura t<40 °C)	Abierta	-	ı	ı		Advertencia
Er13	Alarma nivel mínimo depósito1	AUTOMÁTICO (tras el relleno del depósito)	Abierta	OFF	OFF	OFF		Alarma
Er14	Prealarma nivel mínimo depósito1	AUTOMÁTICO (tras el relleno del depósito)	Abierta		ı	ı	I	Advertencia
Er15	Avería calentador1	MANUAL (Interruptor de circuito)	Abierta	-	ı	I	OFF	Alarma
Er16	Alarma atascamiento filtro de aire l	AUTOMÁTICO (tras la limpieza del filtro de aire)	ı	-	ı	ı	·	Advertencia visual
Er17	Atascamiento filtro del líquido 1	AUTOMÁTICO (tras la sustitución del filtro cambio de aceite)		-			1	Advertencia visual
Er18	Alarma baja presión hidráulica1	Automático (tras el reajuste de la presión)	Abierta	-				Advertencia
Er19	Avería sensor de presión del refrigerante 1	Automático (tras la sustitución/reparación del sensor)	Abierta	OFF	OFF	I	ı	Alarma

¹ se visualiza solo con la opción instalada

 $^2 \sin$ opción OD (exterior) y SAF (antihielo superior)

 3 con opción OD (exterior) o SAF (antihielo superior)

 4 en la primera puesta en marcha, si la temperatura ambiente fuera inferior a 5 °C, se visualizará la alarma



6. Reajuste manual de la alarma Er01 del interruptor de flujo

A continuación se describen las instrucciones para reencender la unidad tras la activación de la alarma de flujo "Er01".



7. Función alarma múltiple (solo con la opción ACP instalada)

Las siguientes alarmas tienen un contacto separado en el conector adicional X4 Nota: cuando la alarma está activa, el contacto está abierto.

		Conector X4 Pin	Descripción de la alarma	Código error	Alarmas múltiples en el modelo EB 30-60 ²	Alarmas múltiples en el modelo EB 75-400 ²
		1	Cable común	-	-	-
	<u> </u>	2	Alarma global	Err ³	Х	Х
	\sim	3	Alarma alta presión	Er02	X	Х
		4	Avería motores (compresor, ventilador, bomba)	Er04; Er05; Er06	х	х
	<u> </u>	5	Alarma flujo1	Er01	Х	Х
		6	Alarma antihielo	Er09		Х
		7	Alarma temp. mín.1	Er11		Х
	\sim	8	Alarma temp. máx.1	Er12		Х
		9	Alarma nivel mín.1	Er13		Х
		10	Alarma baja presión	Er03		Х
		-	Avería sonda de temperatura agua	Er07		
Avería sonda de temperatura exterior		Er08				
		-	Avería sonda antihielo	Er10		
		-	Alarma atascamiento filtro de aire	Er16		
		-	Atascamiento filtro del líquido	Er17		
		-	Alarma manómetro	Er18		
		-	Avería sensor presión	Er19		

¹ presente solo si la opción está instalada

² Todas las alarmas marcadas en las columnas serán incluidas en la alarma global

³ se visualiza solo si no está presente la opción mensajes de error (EM), en caso contrario, aparecerá el mensaje de error correspondiente



8. Regulación del gas caliente (solo si la opción está instalada)

8.1. Gas caliente con set-point fijo

La sonda de termorregulación mide el valor de la temperatura y lo transmite al regulador; el set-point es 22 °C \pm 0,5 °C para las unidades con solución de agua+glicol y 26 °C \pm 0,5 °C para las unidades de aceite.

La acción de control es proporcional al error; la saturación (100%) se logra cuando la temperatura es inferior al set-point menos el parámetro Df1 "histéresis" dividido por 2.

El set-point del compresor será WS2 = WS1 – 1 °C con histéresis 3 °C (±1,5 °C)

El ventilador está encendido (ON) solo cuando el compresor está funcionando (ON)

Configuraciones del set-point fijo ("td" = 0 u OFF) ²						
Tipo	Parámetro	Configuración de fábrica [°C]	Intervalo configuración [°C]			
ED agus taliasl	St1	22	10 - 35			
EB agua+glicol	WS1 ¹	/	10 - 35			
	St1	26	20 - 35			
EB acelle	WS1 ¹	/	20 - 35			
Todos los modelos EB	Df1	0,1	0,1-1			
St1 (WS)	gend: = thermostat set point = chiller working set poir = hyseresis	Chiller St1 (WS)	Legend: St1 = thermostat set point WS = chiller working set p Df1 = hyseresis			

Hot-Gas	Gas caliente
Tfluid	Temp. líquido
Legend	Leyenda
Thermostat set point	Set-point termóstato
Chiller working set point	Set-point de funcionamiento refrigerador
hysteresis	histéresis



St1d = thermostat set point

Df1 = hyseresis

WS max

Tamb. [°C]

WS = chiller working set point

8.2. Gas caliente con set-point diferencial (seguimiento de la temperatura ambiente)

La sonda de termor regulación mide el valor de la temperatura y lo transmite al regulador; el set-point es Temperatura Ambiente \pm 0,5 °C.

Si la temperatura ambiente no estuviera comprendida en el intervalo de set-point de funcionamiento, el set-point de funcionamiento adquirirá el valor máximo (si la temperatura ambiente fuera superior) o el valor mínimo (si la temperatura ambiente fuera inferior).

La acción de control es proporcional al error; la saturación (100%) se logra cuando la temperatura es inferior al set-point menos el parámetro Df1 "histéresis" dividido por 2.

El set-point del compresor será WS2 = WS1 – 1 °C con histéresis 3 °C (±1,5 °C)

El ventilador está encendido (ON) solo cuando el compresor está funcionando (ON)

Tipo	Parámetro	Configuración de fábrica [°C]	Intervalo configuracio [°C]
	St1d	0	-5 - +5
EB agua+glicol	WS1 ¹	/	10 - 35
EB aceite	St1d	0	-5 - +5
	WS1 ¹	/	20 - 35
Todos los modelos EB	Df1	0,1	0,1-1

Chiller	Refrigerador
Amb. Temp.	Temp. amb.
Working set	Set-point de funcionamiento
Tamb.	Temp. ambiente
Legend	Leyenda
Thermostat set point	Set-point del termóstato
Chiller working set point	Set-point de funcionamiento refrigerador
hysteresis	Histéresis

WS min

Tfluid [°C]

Df1

St1d = +5

St1d = +2,5

St1d = 0

WS min

¹ parámetro de solo lectura

Tfluid [°C]

Df1

OF

Ch

ON

OF

² para cambiar el modo de set-point (diferencial o fijo) consulte el apartado "Modificación del modo de set-point"



9. Refrigeración (sin gas caliente) 9.1. Refrigeración con set-point fijo

La sonda de termorregulación mide el valor de la temperatura y lo transmite al regulador; el set-point es 22 °C \pm 1,5 °C para las unidades con solución de agua+glicol y 26 °C \pm 1,5 °C para las unidades de aceite.

La acción de control es proporcional al error; la saturación (100%) se logra cuando la temperatura es superior al set-point más el parámetro Df1 "histéresis" dividido por 2.

El ventilador está encendido (ON) solo cuando el compresor está funcionando (ON)

Configuraciones del set-point fijo ("td" = 0 u OFF) ²					
Тіро	Parámetro	Configuración de fábrica [°C]	Intervalo configuración [°C]		
FR agus I glicol	St1	22	11,5 - 35		
	$WS1^1$	/	11,5 - 35		
FR posito	St1	26	21,5 - 35		
ED aceite	WS1 ¹	/	21,5 - 35		
Todos los modelos EB	Df1	3	3-6		
Chiller ▲ ON ····································	St1 (WS)	Legend: St1 = thermostat set po WS = chiller working se Df1 = hyseresis	pint et point		



9.2. Refrigeración con set-point diferencial (seguimiento de la temperatura ambiente)

La sonda de termorregulación mide el valor de la temperatura y lo transmite al regulador; el set-point es Temperatura Ambiente \pm 1,5 °C.

Si la temperatura ambiente no estuviera comprendida en el intervalo de set-point de funcionamiento, el set-point de funcionamiento adquirirá el valor máximo (si la temperatura ambiente fuera superior) o el valor mínimo (si la temperatura ambiente fuera inferior).

La acción de control es proporcional al error; la saturación (100%) se logra cuando la temperatura es superior al set-point más el parámetro Dfl "histéresis" dividido por 2.

Configuraciones del set-point diferencial si la opción TD está ins ("td" = 1 u ON) ²					
Тіро	Parámetro	Configuración de fábrica [°C]	Intervalo configuración [°C]		
FD ages (glical	St1d	0	-5 - +5		
ED agua+giicoi	$WS1^1$	/	11,5 - 35		
ED and the	St1d	0	-5 - +5		
EB acente	$WS1^1$	/	21,5 - 35		
Todos los modelos EB	Df1	3	3-6		

El ventilador está encendido (ON) solo cuando el compresor está funcionando (ON)



¹ parámetro de solo lectura

² para cambiar el modo de set-point (diferencial o fijo) consulte el apartado "Modificación del modo de set-point"



SMP55 Manuel d'utilisation

Mode d'emploi

numérique

Thermostat





Table des matières

1	ÉC	RAN PRINCIPAL	60
2.	то	UCHES	60
3.	. PA	RAMÈTRES	61
4	. ME	NU THERMOSTAT	62
	4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.	STRUCTURE DES DOSSIERS DU MENU DE PROGRAMMATION MENU D'ÉTAT / CONFIGURATION MENU DE PROGRAMMATION SAISIE D'UN MOT DE PASSE POUR ACCÉDER AU NIVEAU D'INSTALLATION « NIVEAU 1 » MODIFICATION DE LA MODALITÉ DE POINT DE CONSIGNE (OPTION THERMOSTAT DIFFÉRENTIEL)	62 63 64 65 65
5.	. TA	BLEAU DES ERREURS	66
6	. RE	SET (RÉINITIALISATION) MANUELLE DE L'ALARME ER01 DU FLUXOSTAT	68
7.	FO	NCTION MULTI-ALARME (UNIQUEMENT AVEC L'OPTION ACP INSTALLÉE)	68
8	. RÉ	GLAGE GAZ CHAUD (UNIQUEMENT SI L'OPTION EST INSTALLÉE)	69
	8.1. 8.2.	GAZ CHAUD AVEC POINT DE CONSIGNE FIXE GAZ CHAUD AVEC POINT DE CONSIGNE DIFFÉRENTIEL (SUIVI DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE)	69 70
9.	. RE	FROIDISSEMENT (SANS GAZ CHAUD)	71
	9.1. 9.2.	REFROIDISSEMENT AVEC POINT DE CONSIGNE FIXE REFROIDISSEMENT AVEC POINT DE CONSIGNE DIFFÉRENTIEL (SUIVI DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE)	71 72



1. Écran principal Dans l'écran principal, l'afficheur montre la valeur relevée par la sonde de thermorégulation.



La signification de chaque LED est indiquée dans le tableau suivant.



Symb ole	Description	Allumé (ON)		
Alarme		Au moins une alarme est activée		
💥 Chauffage		Gaz chaud ou réchauffeur activé		
🛞 Refroidissement		Le compresseur est activé		
:	°C	Avec la valeur de température affichée		
Ŷ	bar	Avec la valeur de pression affichée		
1	Led n° 1	La pompe est activée		
2	Led n° 2	Le compresseur est activé		
3	Led n° 3	Le ventilateur est activé		
4	Led n° 4	Gaz chaud ou réchauffeur activé		
5	Led n° 5	Niveau OK		
6	Led n° 6	Non disponible		
7	Led n° 7	Non disponible		

2. Touches

Touche	Description Appuyer et relâcher pour
Flèche EN HAUT	Augmenter une valeur ; Passer à l'élément suivant
Flèche EN BAS	Réduire une valeur ; Retourner à l'élément précédent
esc	Quitter sans sauvegarder les nouvelles configurations Retourner au niveau précédent
set	Confirmer la valeur/quitter en sauvegardant les nouvelles configurations ; Passera au niveau suivant (ouvrir le dossier, sous-dossier, paramètre et valeur) ; Ouvrir le menu d'état/configuration
Prg (appuyer en même temps sur F2+F4)	Accéder au menu de programmation



3. Paramètres

							EB eau+glyco	ol	EB HUILE										
Pour accéder	Dossier principal.	Sous- dossier	PARAMÈTRE	DESCRIPTION	NIVEAU	U.M.	INTERVALLE MIN - MAX	VALEUR PAR Défaut	INTERVALLE MIN - MAX	VALEUR PAR Défaut									
	it .		St1	POINT DE CONSIGNE (valeur configurée) per la modalité point de consigne fixe	-	°C	1035	22	2035	26									
Appuyer sur la touche « set »	SF	I	St1d	POINT DE CONSIGNE pour la modalité avec suivi de la température ambiante	-	°C	-5+5	0	-5+5	0									
	At		rMAJ	Version majeure de l'application	-	-	-	-	-	-									
	St		rMin	Version mineure de l'application	-	-	-	-	-	-									
	EMt		EMty	Diagnostic pour le service	-	-	-	-	-	-									
	AL	I	- (voir tableau des erreurs)				-	-	-	-									
	PAr	OnF	St1	POINT DE CONSIGNE pour la modalité point de consigne fixe	•	°C	1035	22	2035	26									
			St1d	POINT DE CONSIGNE pour la modalité avec suivi de la température ambiante	-	°C	-5+5	0	-5+5	0									
			dF1	Différentiel d'intervention du relais Compresseur	1	°C	36	3	36	3									
			dF2	Différentiel d'intervention du relais HotGas	1	°C	01	0	01	0									
х х х			COnF	COnF	COnF	CONF	COnF	COnF	StAH	Higher Alarm. Alarme maximum. Valeur de température (entendue comme valeur absolue) dont le dépassement vers le haut provoquera l'activation du signal d'alarme.	1	°C	3080	40	3080	40			
« Pr set		PAr								0		C	StAL	Lower Alarm. Alarme minimum. Valeur de température (entendue comme valeur absolue) dont le dépassement vers le bas provoquera l'activation du signal d'alarme.	1	°C	-2020	5	-2020
н *			I								LrD	Valeur minimum de l'intervalle de température pour le contrôle différentiel	1	°C	10HrD	10	20HrD	20	
1S .						HrD	Valeur maximum de l'intervalle de température pour le contrôle différentiel	1	°C	LrD 35	35	LrD35	35						
Appuyer (« esc		OPt	td	Modalité de fonctionnement avec suivi de la température ambiante OFF (0) = Point de consigne fixe (l'unité fonctionne avec le point de consigne « St1 ») ON (1) = Point de consigne différentiel (l'unité fonctionne avec le point de consigne « St1d »)	1	Flag	OFF/ON (0/1)	OFF (0)	OFF/ON (0/1)	OFF (0)									
	PASS	I		(Niveau d'installation) Accès de niveau l	-	-	0255	27	0255	27									



4. Menu thermostat

4.1. Structure des dossiers du menu de programmation





4.2. Menu d'état / configuration

(Dossiers SEt, StAt, AL)

Menu	d'état
$F_{1} elii elii free F_{2} \\ F_{5} 5 \\ F_{3} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7$	$F_{1} \underbrace{dis}_{Fs} \underbrace{free}_{Fs} \underbrace{F2}_{esc} \\ \mathsf{Fs} \underbrace{\mathsf{5EE}}_{F3} \underbrace{\mathsf{5EE}}_{f3} \underbrace{\mathsf{6}}_{f3} \underbrace{\mathsf{6}}_{f4} \\ \mathsf{f4} \underbrace{\mathsf{free}}_{f4} \underbrace{\mathsf{f2}}_{f4} \\ \mathsf{f4} \underbrace{\mathsf{f7ee}}_{f4} \underbrace{\mathsf{f2}}_{f4} \\ \mathsf{f6} \underbrace{\mathsf{f6}}_{f4} \underbrace{\mathsf{f7ee}}_{f4} \underbrace{\mathsf{f2}}_{f4} \\ \mathsf{f6} \underbrace{\mathsf{f6}}_{f4} \underbrace{\mathsf{f6}}_{f4} \\ \mathsf{f6} \underbrace{\mathsf{f6}}_{f4} \underbrace{\mathsf{f6}}_{f4} \\ \mathsf{f6} \underbrace{\mathsf{f6}}_{f4} \underbrace{\mathsf{f6}}_{f4} \underbrace{\mathsf{f6}}_{f4} \underbrace{\mathsf{f6}}_{f4} \\ \mathsf{f6} \underbrace{\mathsf{f6}}_{f4} \underbrace{f6}_{f4} \underbrace{f6}_{f4} \underbrace{f6}}_{f4} \underbrace{f6}_{f4} \underbrace$
Dans l'écran principal, appuyer sur la touche « set » pour accéder au menu d'état / configuration.	Le dossier « SEt » est affiché en premier (utiliser les flèches EN HAUT et EN BAS pour faire défiler les autres dossiers jusqu'à ce que l'on trouve l'élément souhaité. Les dossiers sont (SEt, StAt, AL).
$F_{F_{5}} = F_{F_{3}} = 0 \otimes 0$	F1 elil.~elil free F2 F5 C esc F5 F3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ F4
Appuyer de nouveau sur la touche « set » pour afficher les paramètres du menu SEt ; le paramètre St1 sera affiché en premier.	Appuyer de nouveau sur la touche « set » pour afficher la valeur du paramètre sélectionné. Pour modifier cette valeur, appuyer sur les flèches « en haut » et « en bas ». Appuyer sur la touche « set » après avoir saisi la valeur requise.* Appuyer sur la touche « esc » pour quitter cet écran et retourner au niveau précédent. *N.B. : en appuyant sur la touche « set », on confirme la valeur saisie ; en appuyant sur la touche « esc », on retourne au niveau précédent sans sauvegarder la valeur saisie.



4.3. Menu de programmation

(dossier PAr/COnF et PAr/OPt)

Menu de programmation					
F1 elii./eli F2 F2 F3 5.8 6 7 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	$F_{1} eli free \qquad F_{2} \\ esc \\ F_{5} \\ F_{3} \\ F_{3} \\ f \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ F_{4} \\ F_{4}$				
Dans l'écran principal, appuyer sur Prg pour accéder au menu de programmation.	L'élément PAr apparaît. Appuyer de nouveau sur la touche « set » pour afficher les dossiers des paramètres.				
$F_{1} elii elii free F_{2} \\ F_{5} \\ F_{3} \\ F_{3} \\ 0 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7$	F1 elitzell free F2 F5 5 6 7 F3 0 2 3 4 5 6 7 F4				
Le 1 ^{er} dossier est COnF. Appuyer de nouveau sur « set » pour afficher le 1 ^{er} paramètre du dossier. (Utiliser les flèches EN HAUT et EN BAS pour faire défiler les autres éléments jusqu'à ce que l'on trouve l'élément souhaité). Les sous-dossiers COnF et OPt sont disponibles.	Le 1 ^{er} paramètre est St1. (Utiliser les flèches EN HAUT et EN BAS pour faire défiler les autres éléments jusqu'à ce que l'on trouve l'élément souhaité).				
$F_{1} eli free \qquad F_{2} \\ f \\ F_{5} \qquad 5 \\ F_{7} \qquad F_{7} \qquad F_{7} \qquad F_{7} \\ F_{7} \qquad F_{7} \qquad F_{7} \qquad F_{7} \qquad F_{7} \\ F_{7} \qquad F_{7} \qquad$	F1 elite/eli free F2 F5 F3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ F4				
Appuyer sur « set » pour afficher la valeur St1.	La valeur St1 sera affichée sur l'afficheur.				

Nota bene : pour afficher les paramètres de « Niveau 1 », saisir le mot de passe (voir le paragraphe <u>Saisie d'un mot de</u> passe pour accéder au niveau d'installation « Niveau 1 »)



Des informations utiles pour le personnel de l'utilisateur sont indiquées ci-après. Les pannes pour lesquelles il est nécessaire qu'un technicien frigoriste intervienne peuvent être gérées uniquement par du personnel spécialisé. Durant les interventions sur l'unité, s'en tenir à toutes les normes en matière d'équipements électriques et à la législation en vigueur dans le pays où l'unité est installée.

4.4. Saisie d'un mot de passe pour accéder au niveau d'installation « Niveau 1 »

Pour afficher les paramètres visibles pour le mot de passe indiqué, ouvrir le dossier PASS (appuyer en même temps sur « esc » et sur « set » [esc+set] sur l'écran principal et chercher le dossier « PASS » à l'aide des flèches en haut/en bas) puis, configurer la valeur de PASS (27).

Saisir le mot de passe								
F1 clii/cli free F2 F3 c c F2 F3 c c F2 F4 F5 c F2 F4	$F_{1} \begin{array}{c} \textbf{eli} \\ \textbf{free} \\ \textbf{F}_{2} \\ \textbf{F}_{3} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \textbf{F}_{2} \\ \textbf{F}_{3} \\ \textbf{F}_{3} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \textbf{F}_{3} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \textbf{F}_{3} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \textbf{F}_{3} \\ \textbf{F}_{3} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \textbf{F}_{3} \end{array} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \textbf{F}_{3} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \textbf{F}_{3} \end{array} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \textbf{F}_{3} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \textbf{F}_{3} \end{array} \end{array} $	$F_{1} \langle III \\ F_{2} \\ F_{3} \\ F_{3$						
Dans l'écran principal, appuyer sur Prg pour accéder au menu de programmation.	L'élément PAr apparaît. En appuyant sur les deux touches, le menu contenant la liste des dossiers s'ouvrira. À l'aide des flèches « en haut » et « en bas », faire défiler la liste jusqu'au dossier PASS.	Appuyer sur la touche « set » pour ouvrir le dossier PASS. Ici, saisir le mot de passe (27), appuyer sur la touche « set » et quitter. À présent, ouvrir et afficher les paramètres pour modifier une valeur (voir le chapitre Paramètres).						

4.5. Modification de la modalité de point de consigne (option thermostat différentiel)

Les instructions pour le passage de la fonction différentielle à celle de point de consigne fixe du dispositif SMP55 sont indiquées ci-après.



AVERTISSEMENT : Chaque fois que l'on modifie les paramètres de configuration, éteindre puis rallumer le dispositif pour éviter des dysfonctionnements sur la configuration et/ou les temporisations en cours.

Nota bene : Pour modifier le point de consigne, veuillez consulter le chapitre Menu d'état / configuration



5. Tableau des erreurs

Messag	Description	Peset (ráinitialisation)	Alarme		Туре		
е	Description	Reset (reminalisation)	commune	Compr esseur	Ventil ateur	Pomp e	d'erreur
Err	Alarme globale	/* Ouvert		/*	/*	/*	/*
Er07	Panne sonde de température eau	pérature Automatique (après le remplacement / réparation de la sonde)		OFF	OFF	-	Alarme
Er08	Panne sonde de température extérieure ¹	Automatique (après le remplacement / réparation de la sonde)	Ouvert	OFF	OFF	-	Alarme
Er19	r19 Panne au capteur de pression du réfrigérant ¹ Automatique (après le remplacement / réparation du capteur)		Ouvert	OFF	OFF	-	Alarme

* cela dépend du problème

Français



Tableau des messages d'erreur (uniquement avec Option Messages d'Erreur Installée)

Message	Description	Reset (réinitialisation)	Alarme		Arr	êts		Type d'erreur
				Compresseur	Ventilateur	Pompe	Réchauffeur	
Er01	Alarme de flux ^{1,2}	AUTOMATIQUE (après rétablissement du flux) ²	Ouvert	-	-	-	-	Avertissement
	Alarme de flux ^{1,3}	Manuel (appuyer sur « esc » pendant 5 secondes pour réinitialiser) ³ -	Ouvert	OFF	OFF	OFF		Alarme
Er02	Alarme haute pression réfrigérant	MANUEL (Interrupteur haute pression)	Ouvert	OFF	OFF			Alarme
Er03	Alarme basse pression réfrigérant	AUTOMATIQUE (Interrupteur basse pression)	Ouvert	OFF	OFF	I		Alarme
Er04	Panne compresseur	MANUEL (Interrupteur de circuit)	Ouvert	OFF	OFF	T		Alarme
Er05	Panne ventilateur	MANUEL (Interrupteur de circuit) ou automatique (contact de protection thermique à l'intérieur du ventilateur)	Ouvert	OFF	OFF	1		Alarme
Er06	Panne pompe ¹	MANUEL (Interrupteur de circuit)	Ouvert	OFF	OFF	OFF	1	Alarme
Er07	Panne sonde de température eau	AUTOMATIQUE (après le remplacement / réparation de la sonde)	Ouvert	OFF	OFF	-		Alarme
Er08	Panne sonde de température extérieure ¹	AUTOMATIQUE (après le remplacement / réparation de la sonde)	Ouvert	OFF	OFF	-		Alarme
Er09	Alarme antigel ^{1,4}	AUTOMATIQUE (après l'augmentation de la température t>configuration antigel)	Ouvert	OFF	OFF	-		Alarme
Er10	Panne sonde antigel ¹	AUTOMATIQUE (après le remplacement / réparation de la sonde)	Ouvert	OFF	OFF	-		Alarme
Er11	Alarme température minimum liquide ¹	AUTOMATIQUE (après l'augmentation de la température t>5 °C huile (t>15 °C)	Ouvert	-	-	-		Avertissement
Er 12	Alarme température maximum liquide ¹	AUTOMATIQUE (après la diminution de la température t<40 °C)	Ouvert				ı	Avertissement
Er 13	Alarme niveau minimum réservoir ¹	AUTOMATIQUE (après l'appoint du réservoir)	Ouvert	OFF	OFF	OFF	1	Alarme
Er14	Pré-alarme niveau minimum réservoir ¹	AUTOMATIQUE (après l'appoint du réservoir)	Ouvert	-	-	-		Avertissement
Er 15	Panne réchauffeur ¹	MANUEL (Interrupteur de circuit)	Ouvert	1	ı	I	OFF	Alarme
Er 16	Alarme colmatage filtre de l'air ¹	AUTOMATIQUE (après le nettoyage du filtre de l'air)		-	-	-		Avertissement visuel
Er17	Colmatage filtre du liquide ¹	AUTOMATIQUE (après le remplacement du filtre de l'huile)	ı	-	-	1	1	Avertissement visuel
Er18	Alarme basse pression hydraulique ¹	Automatique (après le rétablissement de la pression)	Ouvert	-	-	ı	1	Avertissement
Er 19	Panne au capteur de pression du réfrigérant ¹	Automatique (après le remplacement / réparation du capteur)	Ouvert	OFF	OFF	-		Alarme

¹ Elle apparaît uniquement si l'option est installée

² sans option OD (extérieur) et SAF (antigel supérieur)

 3 avec option OD (extérieur) ou SAF (antigel supérieur)

 4 au premier démarrage, si la température ambiante est inférieure à 5 °C, l'alarme sera affichée



6. Reset (réinitialisation) manuelle de l'alarme Er01 du fluxostat

Les instructions pour le redémarrage de l'unité après l'activation de l'alarme de flux « Er01 » sont indiquées ciaprès.



7. Fonction multi-alarme (uniquement avec l'option ACP installée)

Les alarmes suivantes disposent d'un contact séparé sur le connecteur supplémentaire X4. Nota bene : Quand l'alarme est activée, le contact est ouvert.

		Conne cteur X4 Pin	Description de l'alarme	Code d'erreur	Alarmes multiples sur le modèle EB 30-60 ²	Alarmes multiples sur le modèle EB 75-400 ²
1		1	Câble commun	-	-	-
	<u> </u>	2	Alarme globale	Err ³	Х	X
	<u> </u>	3	Alarme haute pression	Er02	X	X
	<u> </u>	4	Panne moteurs (compresseur, ventilateur et pompe)	Er04; Er05; Er06	X	X
	/_	5	Alarme flux ¹	Er01	X	Х
	\sim	6	Alarme antigel	Er09		X
	\sim –	7	Alarme temp. min. ¹	Er11		Х
	<u> </u>	8	Alarme temp. max. ¹	Er12		X
	\sim_{-}	9	Alarme niveau min.1	Er13		X
	<u> </u>	10	Alarme basse pression	Er03		X
		-	Panne sonde de température eau	Er07		
		-	Panne sonde de température extérieure	Er08		
		-	Panne sonde antigel	Er10		
		-	Alarme colmatage filtre de l'air	Er16		
		-	Colmatage filtre du liquide	Er17		
		-	Alarme manomètre	Er18		
		-	Panne capteur pression	Er19		

¹ Elle est présente uniquement si l'option est installée.

² Toutes les alarmes qui ne sont pas cochées dans les colonnes seront incluses dans l'alarme globale.

³ Elle apparaît uniquement en l'absence de l'option messages d'erreur (EM) ; sinon, le message d'erreur correspondant sera affiché.



8. Réglage gaz chaud (uniquement si l'option est installée) 8.1. Gaz chaud avec point de consigne fixe

La sonde de thermorégulation relève la valeur de la température et la transmet au régulateur ; le point de consigne est 22 °C \pm 0,5 °C pour les unités avec mélange eau+glycol et 26 °C \pm 0,5 °C pour les unités à huile.

L'action de contrôle est proportionnelle à l'erreur ; on atteint la saturation (100%) quand la température est inférieure au point de consigne moins le paramètre Df1 « hystérésis » divisé par 2.

Le point de consigne du compresseur sera WS2 = WS1 – 1 °C avec hystérésis 3 °C (\pm 1,5 °C)

Le ventilateur est allumé (ON) uniquement quand le compresseur est en fonction (ON)

Configurations	onsigne fixe (« td » =	$\theta ou OFF)^2$	
Туре	Paramètre	Configuration d'usine [°C]	Intervalle configuration [°C]
	St1	22	10 - 35
ED eau+glycol	WS1 ¹	/	10 - 35
ED hyde	St1	26	20 - 35
EB nulle	WS1 ¹	/	20 - 35
Tous les modèles EB	Df1	0,1	0,1-1
ot-Gas St1 (WS) Legend: St1 = the WS = ct Df1 = hy	ermostat set point iller working set poir /seresis	OFF	Legend: St1 = thermostat set point WS = chiller working set poi Df1 = hyseresis
Df1 Tfluid [°C]		Df1	Tfluid [°C]

Hot-Gas	Gaz chaud		
Tfluid	T. liquide		
Legend	Légende		
Thermostat set point	Point de consigne du thermostat		
Chiller working set point	Point de consigne de fonctionnement du refroidisseur		
hysteresis	Hystérésis		



8.2. Gaz chaud avec point de consigne différentiel (suivi de la température ambiante)

La sonde de thermorégulation relève la valeur de la température et la transmet au régulateur ; le point de consigne est égal à la Température Ambiante \pm 0,5 °C.

Si la température ambiante n'est pas comprise dans l'intervalle du point de consigne de fonctionnement, le point de consigne de fonctionnement assumera la valeur maximum (si la température ambiante est supérieure) ou la valeur minimum (si la température ambiante est inférieure).

L'action de contrôle est proportionnelle à l'erreur ; on atteint la saturation (100%) quand la température est inférieure au point de consigne moins le paramètre Df1 « <u>hystérésis</u> » divisé par 2.

Le point de consigne du compresseur sera WS2 = WS1 – 1 °C avec hystérésis 3 °C (\pm 1,5 °C)

Le ventilateur est allumé (ON) uniquement quand le compresseur est en fonction (ON)



Chiller	Refroidisseur		
Amb. Temp.	Temp. amb.		
Working set	Point de consigne de fonctionnement		
Tamb.	T. ambiante		
Legend	Légende		
Thermostat set point	Point de consigne du thermostat		
Chiller working set point	Point de consigne de fonctionnement du refroidisseur		
hysteresis	Hystérésis		

¹ paramètre uniquement de lecture.

² pour changer la modalité de point de consigne (différentiel ou fixe), se référer au chapitre « Modification de la modalité de point de consigne »



9. Refroidissement (sans gaz chaud) 9.1. Refroidissement avec point de consigne fixe

La sonde de thermorégulation relève la valeur de la température et la transmet au régulateur ; le point de consigne est 22 °C \pm 1,5 °C pour les unités avec mélange eau+glycol et 26 °C \pm 1,5 °C pour les unités à huile.

L'action de contrôle est proportionnelle à l'erreur ; on atteint la saturation (100%) quand la température est supérieure au point de consigne plus le paramètre Df1 « hystérésis » divisé par 2.

Le ventilateur est allumé (ON) uniquement quand le compresseur est en fonction (ON)

Configurations du point de consigne fixe (« td » = 0 ou OFF) ²						
Туре	Paramètre	Configuration d'usine [°C]	Intervalle configuration [°C]			
FB eau+alveol	St1	22	11,5 - 35			
ED eau+giycoi	$WS1^1$	/	11,5 - 35			
	St1	26	21,5 - 35			
EB nune	WS1 ¹	/	21,5 - 35			
Tous les modèles EB	Df1	3	3-6			
Chiller ON OFF OFF Chiller						



9.2. Refroidissement avec point de consigne différentiel (suivi de la température ambiante)

La sonde de thermorégulation relève la valeur de la température et la transmet au régulateur ; le point de consigne est égal à la Température Ambiante \pm 1,5 °C.

Si la température ambiante n'est pas comprise dans l'intervalle du point de consigne de fonctionnement, le point de consigne de fonctionnement assumera la valeur maximum (si la température ambiante est supérieure) ou la valeur minimum (si la température ambiante est inférieure).

L'action de contrôle est proportionnelle à l'erreur ; on atteint la saturation (100%) quand la température est supérieure au point de consigne plus le paramètre Df1 « hystérésis » divisé par 2.

Configurations du point de consigne différentiel si l'option TD est installée (« $td \gg 1$ ou ON) ²			
Туре	Paramètre	Configuration d'usine [°C]	Intervalle configuration [°C]
EB eau+glycol	St1d	0	-5 - +5
	$WS1^1$	/	11,5 - 35
EB huile	St1d	0	-5 - +5
	WS1 ¹	/	21,5 - 35
Tous les modèles EB	Df1	3	3-6

Le ventilateur est allumé (ON) uniquement quand le compresseur est en fonction (ON)



¹ paramètre uniquement de lecture.

² pour changer la modalité de point de consigne (différentiel ou fixe), se référer au chapitre « Modification de la modalité de point de consigne »


SNP55 Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации Цифровой термостат





Оглавление

1.	ГЛА	АВНАЯ СТРАНИЦА ЭКРАНА	75
2.	КН	ОПКИ	75
3.	ПА	РАМЕТРЫ	76
4.	ME	НЮ ТЕРМОСТАТА	77
	4.1. 4.2. 4.3. 4.4.	Структура папок меню программирования Меню состояния/настройки Меню программирования Ввод пароля для доступа к уровню установки «Уровень 1"	77 78 79 80
5.	TAI	БЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	81
6.	руч	ЧНОЙ СБРОС АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ER01 РЕЛЕ ПОТОКА	83
7.	ФУ 83	НКЦИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО АВ.СИГНАЛА (ТОЛЬКО ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНА ОПЦИЯ А	ACP)
8.	HA	СТРОЙКА ГОРЯЧЕГО ГАЗА (ТОЛЬКО ЕСЛИ ОПЦИЯ УСТАНОВЛЕНА)	84
	8.1. 8.2.	ГОРЯЧИЙ ГАЗ С ФИКСИРОВАННОЙ УСТАВКОЙ Горячий газ с дифференциальной уставкой (достижение температуры окружающей среды).	84 85
9.	OX.	ЛАЖДЕНИЕ (БЕЗ ГОРЯЧЕГО ГАЗА)	86
	9.1. 9.2.	Охлаждение с фиксированной уставкой Охлаждение с дифференциальной уставкой (достижение температуры окружающей среды)	86 86



1. Главная страница экрана

На главном экране дисплей показывает значение, полученное зондом терморегуляции.



В таблице ниже объясняются значения каждого отдельного светодиода.



Симв ол	Описание	Включен (ВКЛ)
Λ	Ав.сигнал	Сработал хотя бы один ав. сигнал
*	Нагревание	Горячий газ или нагреватель активирован
*	Охлаждение	Компрессор активирован
i.	°C	С отображением значения температуры
Ŷ	бар	С отображением значения давления
1	Светодиод n° 1	Насос включен
2	Светодиод n° 2	Компрессор включен
3	Светодиод n° 3	Вентилятор включн
4	Светодиод n° 4	Горячий газ или нагреватель активирован
5	Светодиод n° 5	Уровень ОК
6	Светодиод n° 6	н/д
Ī	Светодиод n° 7	н/д

2. Кнопки

Кнопка	Описание Нажать и отпустить чтобы:
Кнопка ВВЕРХ	Увеличить значение Перейти к следующей позиции
Кнопка ВНИЗ	Уменьшить значение Вернуться к предыдущей позиции
(esc) выход	Выйти без сохранения новых настроек Вернуться на предыдущий уровень
(set) Настройка	Подтвердить значение/ выйти, сохранив новые настройки Перейти на следующий уровень (открыть папку, подпапку, параметр, значение) Открыть меню состояния/настроек
Прогр. (нажать одновременно F2+F4)	Доступить к меню программирования



3. ПАРАМЕТРЫ

							ЕВ вода+гл	1ИКОЛЬ	ЕВ МАСЛО	
ДОСТУП	Гл. папка.	Подпапка	ПАРАМЕТР	описание	YPOB.	U.M.	ИНТЕРВАЛ МИН - Marc	ЗНАЧ. ПО умоти	ИНТЕРВАЛ МИН - микс	3HAY. IIO VMOTU
*	.n		St1	УСТАВКА (заданное значение) для режима фиксированной уставки	-	°C	1035	22	2035	26
стройка	SEt	I	Stld	УСТАВКА для режима достижения температуры окружающей среды	-	°C	-5+5	0	-5+5	0
гн»	t		rMAJ	Major выпуск приложения	-	-	-	-	-	-
юпку	StA		rMin	Minor выпуск приложения	-	-	-	-	-	-
ать кі	EMt		EMty	Диагностика для обслуживания	-	-	-	-	-	-
Наж	AL	I	- (см. табл. ошибок)	Отображаются сработавшие аварийные сигналы	-	-	-	-	-	-
			St1	УСТАВКА для режима фиксированной уставки	•	°C	1035	22	2035	26
			St1d	УСТАВКА для режима достижения температуры окружающей среды	-	°C	-5+5	0	-5+5	0
			dF1	Дифференциал срабатывания реле компрессора	1	°C	36	3	36	3
2			dF2	Дифференциал срабатывания реле горячего газа	1	°C	01	0	01	0
''set'		CONF	StAH	Макс.ав.сигнал. Аварийный сигнал максимального значения. Значение температуры (как абсолютное значение), превышение которого в сторону верхнего предела приводит к срабатыванию аварийного сигнала.	1	°C	3080	40	3080	40
'esc"+	PAr	0	Stal	Мин.ав.сигнал. Аварийный сигнал минимального значения. Значение температуры (как абсолютное значение), превышение которого в сторону понижения приводит к срабатыванию аварийного сигнала.	1	°C	-2020	5	-2020	15
5	•		LrD	Минимальное значение диапазона температуры для дифференциальной уставки	1	°C	10HrD	10	20HrD	20
rg"			HrD	Максимальное значение диапазона температуры для дифференциальной уставки	1	°C	LrD35	35	LrD35	35
жать "Р.		OPt	td	Режим функционирования с достижением температуры окружающей среды OFF (0)= Фиксированная уставка (установка работает с уставкой "St1") ON (1)= Дифференциальная уставка (установка работает с уставкой "St1d")	1	Flag	OFF/ON (0/1)	0FF (0)	OFF/ON (0/1)	OFF (0)
Ha.	PASS	I		(Уровень установки) Доступ уровня 1	-	-	0255	27	0255	27



4. Меню термостата

4.1. Структура папок меню программирования





4.2. Меню состояния/настройки

(Папки SEt, StAt, AL)

Меню со	остояния
$F_{1} eli free \qquad F_{2} \\ F_{5} F_{3} free \qquad F_{3} free \qquad F_{4} F$	$F_{5} = F_{7g}$ F_{7g} $F_$
На главном экране нажмите кнопку настройки ("set") чтобы включить меню состояния/настройки.	Папка "SEt" появится первой (пользуйтесь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ для просмотра других папок и чтобы найти нужную. Папки меню: SEt, StAt, AL)
$F_{F_{5}} = F_{F_{3}} = 0 \otimes 0$	F1 eliieli free F2 F5 C esc F3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ F4
Снова нажмите кнопку настройки "set" чтобы отобразить параметры меню настройки SEt; первым отображается параметр St1	Нажмите снова кнопку настройки "set" чтобы посмотреть значение выбранного параметра. Чтобы изменить данное значение нажимайте на стрелки «вверх» и «вниз». Нажмите кнопку настройки "set", когда нужное значение будет введено.* Нажмите кнопку выхода "esc" чтобы выйти из данного окна и вернуться на предыдущий уровень. *Прим. Нажатием кнопки настройки "set" подтверждается введенное значение; при нажатии кнопки выхода "esc" вы возвращаетесь на предыдущий уровень без сохранения введенного значения.



4.3. Меню программирования

(папка PAr/COnF и PAr/OPt)

Меню програ	ммирования
F1 elit.eli F1 elit.eli F3 5.8 °C F3 0 2 3 4 5 6 7 F4	$F_{1} eli free \qquad F_{2} \\ esc \\ F_{5} \\ F_{3} \\ f_{1} \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ F_{4} \\ F$
На главной странице нажмите кнопку Prg чтобы перейти в меню программирования.	Появится надпись PAr Снова нажмите кнопку настройки "set" чтобы вызвать на экран папки с параметрами.
$F_{1} eli eli free \\ F_{2} F_{3} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $	$F_{1} \text{elited} \qquad F_{2} \\ F_{5} 5 1 \\ F_{3} 1 2 3 4 5 6 7 \qquad F_{4} \\ F_{4} F_{4$
1 ^а папка называется COnF. Нажмите снова кнопку настройки "set" чтобы просмотреть 1 ^о параметр папки. (Пользуйтесь стрелками BBEPX и BHИ3 чтобы просмотреть все позиции и найти нужную). Имеются подпапки COnF и OPt.	1° параметр - St1 (Пользуйтесь стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ чтобы просмотреть все позиции и найти нужную).
$F_{F_{5}} = \begin{array}{c} F_{1} & eli \text{ li} \text{ free} \\ F_{5} & 5 \text{ l} \\ F_{7} & 5 \text{ l} \\ F_{7} & 1 2 3 4 5 6 7 \end{array}$	F1 elinel free F2 F5 F3 1 2 3 4 5 6 7 F4
Нажмите кнопку настройки "set" чтобы просмотреть значение St1.	На дисплее отобразится значение St1.

Примечание: чтобы просмотреть параметры "Уровня 1" введите пароль (см.пар <u>Ввод пароля для доступа к уровню</u> установки "Пароль 1")



Ниже приведена полезная информация для персонала пользователя. Поломки, для устранения которых необходима помощь специалиста по холодильному оборудованию, должны управляться только специализированным персоналом. Во время выполнения обслуживания и ремонтных работ соблюдайте технику безопасности по работе на электроустановках и требования нормативных документов, принятых в стране эксплуатации.

4.4. Ввод пароля для доступа к уровню установки «Уровень 1"

Чтобы просмотреть параметры, защищенные указанным паролем, откройте папку PASS (нажмите одновременно кнопки "esc" и "set" [esc+set] на главной странице и найдите папку "PASS" с помощью стрелок вверх/вниз). Введите пароль PASS (27).



1.2 Изменение режима настройки (опция дифференциального термостата)

Ниже приведены инструкции для перехода из дифференциальной функции к функции фиксированной настройки устройства SMP55.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый раз, когда вы изменяете параметры конфигурации, выключите и снова включите устройство чтобы избежать аномалий в конфигурации и/или хронировании.

Примечание: Для изменения настроек обращайтесь к инструкциям в главе Меню состояния/настройки



5. Таблица неисправностей

Сообщ	Описание	Cónoc	Общий ав.	o	становки	1	Тип
ение	Onvealue	oopoc	сигнал	Компр ессор	Венти лятор	Насос	ности
Err	Общий ав.сигнал	/*	Открыт	/*	/*	/*	/*
Er07	Неисправность зонда температуры воды	Автоматический (после замены/починки зонда)	Открыт	ВЫКЛ	ВЫКЛ	-	Ав.сигнал
Er08	Неисправность зонда внешней температуры ¹	Автоматический (после замены/починки зонда)	Открыт	ВЫКЛ	ВЫКЛ	-	Ав.сигнал
Er19	Неисправность сенсора давления охлаждающей жидкости ¹	Автоматический (после замены/починки сенсора)	Открыт	ВЫКЛ	ВЫКЛ	-	Ав.сигнал

* зависит от проблемы

Русский



Сообщени е	Описание	Cópoc	Общий ав.сигнал		Оста	новка		Тип ошибки	
				Компрессо ра	Вентилято ра	Насоса	нагревателя		Ta
Er01	Ав.сигнал потока ^{1,2}	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после восстановления потока) ²	Открыт	ı	ı	I	I	Предупрежд ение	блиц
	Ав.сигнал потока ^{1,3}	РУЧНОЙ (для сброса нажать выход "esc" и держать 5 секунд) ³	Открыт	BbIKJI	BbIKJI	BbIKJI		Ав.сигнал	a coot
Er02	Ав.сигн. выс. давл. охл. жидк.	РУЧНОЙ (выключатель выс. давления)	Открыт	BbIKJI	BbIKJI	ı	I	Ав.сигнал	бщени
Er03	Ав.сигн. низкого давл. охл.жидк.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (выключатель низкого давления)	Открыт	BbIKJI	BЫКЛ	ı		Ав.сигнал	ий о н
Er04	Неисправность компрессора	РУЧНОЙ (Выключатель контура)	Открыт	BbIKJI	BЫКЛ	ı		Ав.сигнал	еиспр
Er05	Неисправность вентилятора	РУЧНОЙ (Выключатель контура) или ABT (защитный контакт)	Открыт	BbIKJI	BЫКЛ	ı	T	Ав.сигнал	авно
Er06	Неисправность насоса ¹	РУЧНОЙ (Выключатель контура)	Открыт	BbIKJI	BbIKJI	BbIKJI	,	Ав.сигнал	сти (т
Er07	Неисправность зонда температуры воды	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после замены/починки зонда)	Открыт	BbIKJI	BbIKJI		,	Ав.сигнал	олько
Er08	Неисправность зонда вн.темп. ¹	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после замены/ починки зонда)	Открыт	ВЫКЛ	BbIKJI	ı	T	Ав.сигнал	, если
Er09	Ав.сигнал антифриз ^{1,4}	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после повышения температуры t>vcтавки	Открыт	BbIKJI	BbIKJI		T	Ав.сигнал	1 уста
Er10	Неисправность зонда антифриза ¹	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после замены/ починки зонда)	Открыт	BbIKJI	BbIKJI		T	Ав.сигнал	новле
Er11	Ав.сигнал мин.темп. жидкости ¹	ABTOMATИЧЕСКИЙ (после повыш. темп. t>5 °C) масла (t>15 °C)	Открыт	1	1	-	1	Предупрежд ение	ена ог
Er12	Ав.сигнал макс.темп. жидкости ¹	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после пониж. темп. t<40 °C)	Открыт	-	I	-		Предупрежд ение	щия с
Er13	Ав.сигнал мин. уровень резервуара ¹	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после наполнения резервуара)	Открыт	BbIKJI	BbIKJI	BbIKJI	,	Ав.сигнал	сообщ
Er14	Предв.сигн. мин.ур. резервуара ¹	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после наполнения резервуара)	Открыт	-	-	,	ı	Предупрежд ение	ений
Er15	Неисправность нагревателя ¹	РУЧНОЙ (Выключатель контура)	Открыт			ı	BbIKJI	Ав.сигнал	о неи
Er16	Ав.сигн. загр.фильтр воздуха ¹	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (После чистки возд. фильтра)	1			ı	1	Предупрежд ение визуал.	справ
Er17	Загрязнение фильтра жидк. ¹	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после замены фильтра масла)	I	ı	ı	ı	1	Предупрежд ение визуал.	ностя
Er18	Ав.сигн. низкое гидр. давл ¹	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после восстановления давления)	Открыт			ı	I	Предупрежд ение	x)
Er19	Неисправность датчика дав.п. охл.жидк	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (после замены/ починки сенсора)	Открыт	BbIKJI	BbIKJI	I		Ав.сигнал	

¹ появляется только, если опция установлена

² без опции ОD (внешний) и SAF (верхний антифриз)

³ с опцией ОD (внешний) или SAF (верхний антифриз)

 4 при первом запуске, если температура окружающей среды ниже 5 °C, появится аварийное сообщение



6. Ручной сброс аварийного сигнала Er01 реле потока

Ниже приведены инструкции по запуску установки после срабатывания аварийного сигнала потока "Er01".



7. Функция множественного ав.сигнала (только если установлена опция АСР)

Следующие ав.сигналы имеют отдельный контакт на дополнительном соединителе X4. Прим.: Когда ав.сигнал срабатывает, контакт открт.

	Соеди нитель Х4 штырь	Описание ав.сигнала	Код ошибки	Множ.ав.си гналы на модели EB 30-60 ²	Множ.ав.си гналы на модели EB 75-400 ²
	1	Общий кабель	-	-	-
	2	Общий ав.сигнал	Err ³	Х	Х
	3	Ав.сигнал высокого давления	Er02	Х	Х
<u> </u>	4	Неисправность двигателя (компрессор, вентилятор, насос)	Er04; Er05; Er06	Х	Х
	5	Ав.сигнал потока ¹	Er01	X	Х
	6	Ав.сигнал антифриза	Er09		Х
	7	Ав.сигнал мин.темп. ¹	Er11		Х
	8	Ав.сигнал макс.темп. ¹	Er12		Х
	9	Ав.сигнал мин.уровня ¹	Er13		Х
	10	Ав.сигнал низкого давления	Er03		Х
	-	Неисправность зонда температуры воды	Er07		
	-	Неисправность зонда внешней температуры	Er08		
	-	Неисправность зонда антифриза	Er10		
	-	Ав.сигнал загрязнения возд. фильтра	Er16		
	-	Загрязнения фильтра жидкости	Er17		
	-	Ав.сигнал реле давления	Er18		
	-	Неисправность датчика давления	Er19		

¹есть только, если опция установлена

² все ав.сигналы, не указанные в данных ячейках, буду включены в общую таблицу

³ появляется только в отсутствии опции сообщения о неисправностях (ЕМ), в противном случае появится соответствующее сообщение об ошибке



8. Настройка горячего газа (только если опция установлена)

8.1. Горячий газ с фиксированной уставкой

Зонд терморегулирования обнаруживает значение температуры и передает его на регулятор; уставка соответствует 22 °C \pm 0,5 °C для установки со смесью вода + гликоль и 26 °C \pm 0,5 °C для установки с маслом.

Действие управления пропорционально ошибке; достигается сатурация (100%), когда температура ниже уставки минус параметр «<u>гистерезиса</u>» Df1, поделенного на 2.

Уставка компрессора равняется WS2 = WS1 - 1 °C с гистерезисом 3 °C (±1,5 °C)

Вентилятор включен (ON) только, когда компрессор работает (ON)

	Настройка фикси	ованной у	ставки ("td" = 0 и	ли ВЫКЛ-OFF) ²
	Тип	Параметр	Зав. настройка [°C]	Диапазон настройки [°C]
		St1	22	10 - 35
	ЕВ водатіликоль	WS1 ¹	/	10 - 35
	FD MOORO	St1	26	20 - 35
	ЕВ масло	$WS1^1$	/	20 - 35
	Все модели ЕВ	Df1	0,1	0,1-1
Hot ON OFF	-Gas St1 (WS) Legend: St1 = the WS = ch Df1 = hy:	rmostat set point iller working set poin seresis	OFF	Legend: St1 = thermostat set point WS = chiller working set point Df1 = hyseresis Tfluid [°C]

Hot-Gas	Горячий газ
Tfluid	Температура жидкости
Legend	Усл.обозначения
Thermostat set point	Уставка термостата
Chiller working set point	Уставка работы чиллера
Hysteresis	гистерезис



St1d = -2.5

St1d = -5

WS max

Legend: St1d = thermostat set point

Df1 = hyseresis

Tamb. [°C]

WS = chiller working set point

8.2. Горячий газ с дифференциальной уставкой (достижение температуры окружающей среды)

Зонд терморегуляции обнаруживает значение температуры и передает его регулятору; уставка соответствует температуре окружающей среды ± 0,5 °C.

Если температура окружающей среды не входит в диапазон уставки функционирования, уставка принимает максимальное значение (если температура окружающей среды выше) или минимальное значение (если температура окружающей среды ниже).

Действие управления пропорционально ошибке; сатурация достигается (100%), когда температура ниже уставки минус параметр «<u>гистерезиса</u>» Df1, разделенного на 2.

Уставка компрессора WS2 = WS1 – 1 °C с гистерезисом 3 °C (\pm 1,5 °C)

ON

OFF

Tfluid [°C]

Df1

Тип	Параметр	Зав.настройка [°С]	Диапазон настро [°C]
ЕВ вода+гликоль	St1d	0	-5 - +5
	WS1 ¹	/	10 - 35
ED boga (Timkonb	St1d	0	-5 - +5
ЕБ масло	WS1 ¹	/	20 - 35
Все модели ЕВ	Df1	0,1	0,1-1

Вентилятор включен (ON) только, когда компрессор работает (ВКЛ-ON)

Chiller	Чиллер	
Amb. Temp.	Температура окружающей среды	
Working set	Уставка функционирования	
Tamb.	Температура окр.среды	
Legend	Усл.обозначения	
Thermostat set point	Уставка термостата	
Chiller working set point	Уставка функционирования чиллера	
Hysteresis	Гистерезис	

WS min

Tfluid [°C]

Df1

St1d = +5

St1d = +2,5

St1d = 0

WS min

¹ параметр только для чтения

ON

OFF

² чтобы изменить режим уставки (дифференциальный или поток) обращайтесь к инструкциям главы "Изменение режима уставки"



9. Охлаждение (без горячего газа)

9.1. Охлаждение с фиксированной уставкой

Зонд терморегуляции обнаруживает значение температуры и передает его регулятору; уставка соответствует 22 °C \pm 1,5 °C для установок со смесью вода + гликоль и 26 °C \pm 1,5 °C для установок с маслом.

Действие управления пропорционально ошибке; сатурация достигается (100%), когда температура выше уставки плюс параметр «<u>гистерезис»</u> Df1, поделенный на 2.

Вентилятор включен (ON) только, когда компрессор работает (ON)

Настройка фиксированной уставки ("td" = 0 или ВЫКЛ-OFF) ²					
Тип	Параметр	Зав. настройки [°С]	Диапазон настройки [°C]		
FR родо±рдиноди	St1	22	11,5 - 35		
ЕВ водаті ликоль	$WS1^1$	/	11,5 - 35		
ЕВ масло	St1	26	21,5 - 35		
	$WS1^1$	/	21,5 - 35		
Все модели ЕВ	Df1	3	3-6		
Chiller Chille					

9.2. Охлаждение с дифференциальной уставкой (достижение температуры окружающей среды)

Зонд терморегуляции обнаруживает значение температуры и передает его регулятору; уставка соответствует температуре окружающей среды ± 1,5 °C.

Если температура окружающей среды не входит в диапазон уставки функционирования, уставка принимает максимальное значение (если температура окружающей среды выше) или минимальное значение (если температура окружающей среды ниже).

Действие управления пропорционально ошибке; сатурация достигается (100%), когда температура выше уставки плюс параметр «<u>гистерезиса</u>» Df1, разделенного на 2.

Вентилятор включен (ON) только, когда компрессор работает (ON)

Настройка дифференциальной уставки, если опция TD установлена ("td" = 1 или ВКЛ-ON) ²					
Тип	Параметр	Зав. настройки [°C]	Диапазон настройки [°C]		
ЕВ вода+гликоль	St1d	0	-5 - +5		
	$WS1^1$	/	11,5 - 35		
ЕВ масло	St1d	0	-5 - +5		
	$WS1^1$	/	21,5 - 35		
Все модели ЕВ	Df1	3	3-6		





¹ параметр только для чтения

² чтобы изменить режим уставки (дифференциальный или фиксированный) обращайтесь к главе "Изменение режима уставки"



DOCUMENT REVISION HISTORY				
Date	N°	Description	Name	
16/11/2015	01	First Issue	KP	